

**Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für den TESLA AirCook Q10 entschieden haben .**

**Bitte lesen Sie die Regeln für die sichere Verwendung vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie alle gängigen Sicherheitsregeln.**

- **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf**
- **Die richtige Verwendung des Geräts verlängert seine Lebensdauer erheblich**
- **Beachten Sie die Regeln in diesem Handbuch, um das Risiko von Geräteschäden oder Verletzungen zu verringern**

### **WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS**

**DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT VORGESEHEN.**

Dieses Gerät ist ein komplexes elektromechanisches Gerät, bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

- Um einen Stromschlag zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, während es in Betrieb ist.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Nennspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
- Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch immer vom Stromnetz.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem von TESLA autorisierten Servicecenter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Schützen Sie das Netzkabel vor heißen Oberflächen.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern verwenden.
- Es wird nicht empfohlen, dass Kinder das Gerät selbstständig ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Schließen Sie das Gerät nicht an und verwenden Sie das Bedienfeld nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf das Kochfeld, es besteht die Gefahr, dass es beschädigt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer extrem heißen, staubigen oder feuchten Umgebung.
- Reparieren Sie das Gerät nicht, da die Gefahr eines Stromschlags und des Garantieverlusts besteht.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren und flüchtigen Stoffen fern.
- Wenn das Gerät unsachgemäß, für professionelle, semiprofessionelle Zwecke oder nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird, erlischt die Garantie.

- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haften nicht für Schäden, die durch den Betrieb des Geräts verursacht werden, wie z. B. Verletzungen, Verbrühungen, Feuer, Verletzungen, Verschlechterung anderer Gegenstände usw.



## ACHTUNG, HEISSE OBERFLÄCHE

- Stellen Sie das Gerät NIEMALS auf eine brennbare Oberfläche! Stellen Sie das aufgeheizte Gerät nur auf hitzebeständige Oberflächen oder eine Silikonunterlage.
- Der Lebensmittelbehälter ist während und nach dem Erhitzen mit Heißluft sehr heiß, seien Sie also besonders vorsichtig.
- Berühren Sie nicht die erhitzte Oberfläche des Geräts, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann.
- Verwenden Sie den Griff, um es zu tragen. Achten Sie besonders darauf, dass Sie sich nicht durch den heißen Dampf der Lebensmittel verbrühen.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Transport länger als 30 Minuten abkühlen.


## SYMBOLE AUF DEM BEDIENFELD



### Heiztemperatur



### Heizlänge



Temperatur und Heizzeit  
erhöhen/verringern



### Manuelle Einstellung

Temperatur und Aufheizzeit



**Pommes frites**  
200 °C/25 Min



**Kotelett/Steak**  
200 °C/25 Min



**Geflügel (Flügel)**  
200 °C/30 Min



**Fisch**  
200 °C/20 Min



**Huhn**  
200 °C/45 Min



### Auswahl des Heizmodus



**An aus**















### Heizen starten/pausieren

Diese Werte dienen nur zur Orientierung. Überprüfen Sie immer, ob die Zutaten gut gekocht sind. Wenn sie noch nicht richtig gegart sind, stellen Sie die Heizzeit bei gleicher Temperatur um einige Minuten länger ein.

## ERSTE VERWENDUNG

Die ideale Verwendung des TESLA AirCook Q10 ist in Verbindung mit dem TESLA Multifunktions-Schnellkochtopf. Nach Beendigung des Druckgarens können Sie die Speisen auch mit Hilfe von Heißluft schmackhaft zubereiten und den Speisen beispielsweise eine knusprige Kruste verleihen.

1. Stellen Sie sicher, dass der Elektro-Schnellkochtopf auf einer waagerechten, ebenen und stabilen Fläche steht

2. Der Elektro-Schnellkochtopf muss ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein.
  3. Stellen Sie den Innentopf aus Edelstahl in das Gehäuse des Schnellkochtopfs.
  4. Legen Sie die Speisen, die Sie erhitzen möchten, in einen Edelstahltopf.
  5. Stellen Sie den TESLA AirCOOK Q10 auf einen Innentopf aus Edelstahl und schließen Sie ihn mit dem Netzkabel an eine Steckdose an.
  6. Taste  und dann die Auswahl taste für den Heizmodus .
  7. Für jedes Programm können Sie die Temperatur  und die Heizdauer  durch Drücken der Tasten einstellen .
  8. Sie für „Manuelle Einstellung“ den Modus  und drücken Sie  und  stellen Sie die Temperatur und Heizdauer mit den Tasten ein .
  9. Drücken Sie die Taste , um mit dem Aufheizen zu beginnen.
- Während des Garvorgangs können Sie die Erwärmung stoppen, indem Sie auf das Symbol  drücken. Durch erneutes Drücken  wird die Erwärmung fortgesetzt.
  - Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, die Fleisch- und Geflügelgerichte während des Garens ein- bis zweimal zu schütteln/umzurühren, damit sie oben nicht antrocknen, gleichmäßig gebacken und knusprig werden. Sie können Gerichte wie Steak auch wenden, um eine gleichmäßige Bräunung und Backung zu gewährleisten. Für eine knusprige Kruste, z. B. für Pommes frites, mischen Sie eine kleine Menge Öl unter die Speisen.
  - Stellen Sie sicher, dass die Zutaten gut gekocht sind. Wenn sie noch nicht richtig gegart sind, stellen Sie die Heizzeit bei gleicher Temperatur um einige Minuten länger ein.

**ACHTUNG: TAUCHEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN.**

**NUR MIT EINEM TOPF VERWENDEN, DER TEMPERATUREN BIS ZU 250 °C WIDERSTEHT.**

### **Einfach zu säubern**

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor längerer Lagerung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

## FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät wirklich an das Stromnetz angeschlossen ist.
Das Essen ist nicht vollständig gekocht.	Legen Sie kleinere Lebensmittelportionen in den Lebensmittelbehälter.
	Erhöhen Sie die Temperatur oder Garzeit.
Das Essen wird nicht gleichmäßig gebacken.	Zutaten, die übereinander oder nahe beieinander gestapelt sind, sollten während des Garens geschüttelt oder umgedreht werden.
Das Essen ist nach dem Frittieren nicht knusprig.	Das Besprühen von Lebensmitteln mit einer kleinen Menge Öl kann die Knusprigkeit erhöhen.
Aus dem Gerät tritt weißer Rauch aus.	Beim ersten Gebrauch kann das Gerät weißen Rauch erzeugen. Es ist in Ordnung.
	Stellen Sie sicher, dass der Innentopf aus Edelstahl richtig gereinigt und nicht fettig ist.
	Beim Garen von fetthaltigen Speisen läuft Öl in den Lebensmittelbehälter. Dieses Öl erzeugt weißen Rauch und der Behälter kann wärmer als gewöhnlich sein. Dies ist normal und sollte das Garen nicht beeinträchtigen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Behälter um.
Das Display zeigt den Fehler „E1“, „E2“ oder „E4“.	Gerätefehler, wenden Sie sich an den TESLA-Service.
Das Display zeigt den Fehler „E3“ an.	Das Gerät ist überhitzt, warten Sie 20 Minuten und heizen Sie weiter.

## GARANTIEREPARATUR Wenden Sie sich

für Garantiereparaturen an den Händler, bei dem Sie das TESLA-Produkt gekauft haben.

## Die Garantie GILT NICHT für:

- Verwenden Sie das Gerät für andere Zwecke
- normaler Verschleiß
- Nichtbeachten der „Wichtigen Sicherheitshinweise“ in der Bedienungsanleitung
- elektromechanische oder mechanische Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch
- Schäden durch natürliche Elemente wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannung usw.  
Schäden durch nicht autorisierte Reparaturen

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, die INTER-SAT LTD, org. složka, erklären, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der für den Gerätetyp relevanten Normen und Vorschriften entspricht.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union.



Wenn dieses durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG unterliegt. Bitte informieren Sie sich über das örtliche getrennte Sammelsystem für Elektro- und Elektronikprodukte. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht im normalen Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres alten Produkts hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Da das Produkt weiterentwickelt und verbessert wird, behalten wir uns das Recht vor, das Benutzerhandbuch zu ändern. Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie immer unter [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden, Druckfehler vorbehalten.