

## Návod na nastavení programovatelného ovladače

1. Umístěte ovladače TV a STB tak, aby mířily na sebe ve vzdálenosti přibližně 3 cm.
2. Zmáčkněte a držte tlačítko SET na STB ovladači, dokud LED dioda nezvýší intenzitu svícení.
3. Zmáčkněte tlačítko ZAPNOUT na STB ovladači. LED dioda začne blikat.
4. Potom zmáčkněte tlačítko ZAPNOUT na TV ovladači a držte ho 3 vteřiny. Dioda LED na STB ovladači dvakrát zabliká pro potvrzení programování a zůstane svítit.
5. Postup (bod 3. a 4.) opakujte pro naprogramování dalších tlačítek.
6. Po ukončení programování zmáčkněte tlačítko SET, nastavení tak bude uloženo.