



TESLA

TESLA Vista T2

aktualizace přístroje

1. Rozbalte archiv „tesla-vista-t2-firmware.zip“ se soubory „header_bootloader.bin“ a „rom.bin“ na prázdný USB flash disk
2. Vložte USB flash disk do USB vstupu přijímače.
3. V menu přijímače vyberte: MENU > Nastavení > aktualizace > USB AKTUALIZACE
4. Zvolte aktualizací soubor „rom.bin“ a stiskněte OK
5. Přijímač začne načítat a zapisovat data k aktualizaci, po dokončení se restartuje a zobrazí se úvodní nabídka ladění TV programů.
6. V menu přijímače vyberte: MENU --> NASTAVENÍ --> AKTUALIZACE --> USB aktualizace
7. Vyberte soubor „header_bootloader.bin“ a stiskněte tlačítko „OK“.
8. Přijímač jej začne načítat a poté zapisovat data k aktualizaci, po dokončení aktualizace se restartuje a zobrazí se úvodní nabídka naladění TV programů.