



TESLA

TESLA MediaBox X700 Pro

**Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA MediaBox X700 Pro.
Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti.**

Připojte váš nový přístroj TESLA MediaBox X700 Pro do HDMI portu vaší televize. Pro napájení použijte dodávaný 230 V adaptér.

Bezdrátové dálkové ovládání (air mouse) s gyroskopem

Vložte do dálkového ovládání zařízení 2 ks AAA baterií (nejsou součástí dodávky) a zasuňte USB přijímač do USB portu zařízení. Zapněte TESLA MediaBox X700 Pro a počkejte 5 až 30 sekund pro první inicializaci dálkového ovládání.

Zapněte dálkové ovládání stisknutím červeného tlačítka a pohněte rukou. Měli byste na obrazovce uvidět pohybující se kurzor, který kopíruje pohyb vaší ruky v prostoru.

Pokud se tak nestane, je nutné spárovat dálkové ovládání s USB přijímačem ručně. Stiskněte a podržte tlačítka „OK“ a „Domů“. LED dioda na dálkovém ovládání začne blikat.

Připojení zařízení k internetu pomocí WiFi

Připojení tohoto produktu k WiFi vyžaduje jeho umístění do přímé viditelnosti od většiny běžně používaných WiFi routerů (přístupových bodů) ve vzdálenosti ne větší než 6 m. Ukazatel síly WiFi signálu je pouze informativní, při potížích s připojením k WiFi, zmenšete vzdálenost přístroje od WiFi routeru. Pro streamování souborů s vysokým datovým tokem doporučujeme využít připojení pomocí kabelu (LAN).

TESLA MediaBox X700 Pro používá operační systém Android, který není plně přizpůsoben na televizní obrazovku. Z tohoto důvodu je kvalita a rozsah zobrazování některých webových stránek s aktivním obsahem nebo instalace aplikací Android limitovaná nebo nemožná. Služby třetích stran mohou být změněny, odstraněny nebo přerušeny bez předchozího varování. Neručíme za dostupnost daných služeb, obsahů a úplnost překladu Android menu na obrazovce.

Optický výstup (nastavení výstupu)

Nastavení : Zvuk : Digitální zvuk : vyberte SPDIF nebo Auto

Řešení problémů

Problém	Řešení
Odezva zařízení je pomalá.	Některé aplikace v Android OS jsou aktualizovány na pozadí a tyto aktualizace mohou dočasně zpomalit odezvu systému. Zkontrolujte jestli neprobíhá např. stahování nové verze Google Play nebo aktualizace Google Services. Pokud ano, nechte zařízení provést stažení a instalaci těchto aktualizací. Poté doporučujeme zařízení restartovat.
Zařízení se nedá zapnout	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájecímu zdroji a správně připojen kabel HDMI.
Nelze se připojit pomocí WiFi	Zkontrolujte Váš WiFi router. Ujistěte se, že je přenos WiFi ve Vašem zařízení povolen. Pokud problémy s přístupem k Vaší WiFi přetrvávají, zkuste připojit další přístroje (např. smartphone nebo notebook). Pokud je připojení funkční,

	vyberte si stejné připojení také pro TESLA MediaBox X700 Pro. Zkontrolujte, zda se připojujete ke správné síti a zda má dostatečný dosah.
--	---

Záruka se NEVZTAHUJE při:

- použití přístroje k jiným účelům
- instalaci jiného firmware než toho, který byl továrně nainstalován, nebo toho, který je možno stáhnout manuálně nebo automaticky z menu přístroje
- elektromechanickém nebo mechanickém poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodě způsobené přírodními živly jako je oheň, voda, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodě způsobené neoprávněnou opravou
- poškození záruční plomby nebo nečitelném sériovém čísle přístroje

SLEDUJTE NÁS NA INTERNETU



facebook

You Tube

Instagram

twitter

Linked in

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA MediaBox X700 Pro?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu/tesla-mediabox-x700-pro-detail

AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO A NÁHRADNÍ DÍLY

Zasláním výrobku přímo do autorizovaného servisu výrazně zkrátíte dobu trvání opravy.

Záruční a pozáruční opravy, spotřební materiál a náhradní díly.

www.tesla-electronics.eu

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.
- škodu způsobenou neoprávněnou opravou
- nečitelné sériové číslo přístroje

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu/tesla-mediabox-x700-pro-detail.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

**Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA MediaBox X700 Pro.
Veríme, že Vám prinesie veľa zábavy a spokojnosti.**

Pripojte váš nový prístroj TESLA MediaBox X700 Pro do HDMI portu vašej televízie.
Pre napájanie použite 230 V adaptér.

Bezdrôtové diaľkové ovládanie (air mouse) s gyroskopom

Vložte do diaľkového ovládania zariadení 2 ks AAA batérií (nie sú súčasťou dodávky) a zasuňte USB prijímač do USB portu zariadenia. Zapnite TESLA MediaBox X700 Pre a počkajte 5 až 30 sekúnd pre prvú inicializáciu diaľkového ovládania.

Zapnite diaľkové ovládanie stlačením červeného tlačidla a pohnite rukou. Mali by ste na obrazovke uvidieť pohybujúce sa kurzor, ktorý kopíruje pohyb vašej ruky v priestore.

Ak sa tak nestane, je nutné spárovať diaľkové ovládanie s USB prijímačom ručne. Stlačte a podržte tlačidlá "OK" a "Domov". LED dióda na diaľkovom ovládaní začne blikať.

Pripojenie k internetu pomocou WiFi

Pripojenie tohto produktu k WiFi vyžaduje jeho umiestnenie do priamej viditeľnosti od väčšiny bežne používaných WiFi routerov (prístupových bodov) vo vzdialenosti nie väčšej ako 6 m. Ukazovateľ sily WiFi signálu je u tohto produktu len informatívny, pri problémoch s pripojením k WiFi, zmenšite vzdialenosť prístroja od Access pointu. Pre streamovanie súborov s vysokým dátovým tokom využite pripojenie pomocou kábla (LAN).

TESLA MediaBox X700 Pre používa operačný systém Android, ktorý nie je plne prispôsobený na televíznu obrazovku. Z tohto dôvodu je kvalita a rozsah zobrazovanie niektorých webových stránok s aktívnym obsahom alebo inštalácia aplikácií Android limitovaná alebo nemožná. Služby tretích strán môžu byť zmenené, odstránené alebo prerušené bez predchádzajúceho varovania. Neručíme za dostupnosť daných služieb, obsahov a úplnosť prekladu Android menu na obrazovke.

Optický výstup (nastavenie výstupu)

Nastavenie: Zvuk: Digitálny zvuk: vyberte SPDIF alebo Auto

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Odozva zariadenie je pomalá.	Niektoré aplikácie v Android OS sú aktualizované na pozadí a tieto aktualizácie môžu dočasne spomaliť odozvu systému. Skontrolujte či neprebíha napr. Sťahovanie novej verzie Google Play alebo aktualizácie Google Services. Ak áno, nechajte zariadenia vykonať stiahnutie a inštaláciu týchto aktualizácií. Potom odporúčame zariadenie reštartovať.
Zariadenie sa nedá zapnúť	Skontrolujte, či je zariadenie správne vložené do HDMI portu alebo skontrolujte nabíjania
Nedá sa pripojiť pomocou WiFi	Skontrolujte Váš WiFi router. Uistite sa, že je prenos WiFi vo Vašom zariadení povolený. Ak problémy s prístupom k Vašej WiFi pretrvávajú, skúste pripojiť ďalšie prístroje (napr. smartphone alebo laptop). Ak je pripojenie funkčné,

	vyberte si rovnaké pripojenie aj pre TESLA MediaBox QX8 Pro. Skontrolujte, či sa pripájate k správnej sieti a má dostatočný dosah.
--	--

Záruka sa NEVZŤAHUJE pri:

- použitie prístroja na iné účely
- inštalácii iného firmware než toho, ktorý bol nainštalovaný, alebo toho, alebo toho, ktorý je možné stiahnuť manuálne alebo automaticky z menu prístroja
- mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím
- škode spôsobenej prírodnými živlami ako je oheň, voda, statická elektrina, prepätie
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou
- poškodeniu záručnej plomby alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskeho Únie.



Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom k tomu, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzuje si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu používateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.

Dear customer,

Thank you for choosing the TESLA MediaBox X700 Pro.

We believe it will bring you a lot of fun and satisfaction.

Plug TESLA MediaBox X700 Pro device with HDMI cable to your TV set.

Use 230 V wall charter to power up device.

Wireless remote controler with gyroscope

Insert 2pcs of AAA batteries (not supplied) into the remote controler and insert the USB receiver into the USB port of the device. Turn on the TESLA MediaBox X700 Pro and wait 5 to 30 seconds to initialize the remote controler.

Turn on the wireless remote controler by pressing the red button and move your hand. You should see a moving cursor on the screen that copy your hand movement in space.

If this is not the case, the remote control must be paired with the USB receiver manually. Press and hold "OK" and "Home". The LED light on the remote control starts flashing.

WiFi connection

Connecting this product to WiFi network requires its location in the direct line of sight from most commonly used WiFi access points at a distance of not more than 6 m. WiFi signal strength indicator for this product is only informative. If any problems arise with connecting to WiFi network, reduce the distance between the device and the access point. Use a cable (LAN) connection to stream high-bandwidth files.

TESLA MediaBox X700 Pro use the Android operating system, which is not fully adapted to the TV screen. For this reason, the quality and range of display some web pages with active content (Flash, Flash video, ActiveX, Java etc.) or the possibility of installing Android applications, is limited or impossible. Third party services may be changed without prior notice, removed or interrupted. We are not responsible for the availability of the services and content.

Optical output (output setting)

Settings: Audio: Digital sound: Select SPDIF or Auto

Troubleshooting

Problem	Solution
The device response is slow.	Some Android OS applications are updated in the background and these updates may temporarily slow down the system response. Check if there is, for example, downloading a new version of Google Play or updating Google Services. If so, have the device download and install these updates. Then we recommend restarting the device.
The device can't be switched on	Check if the device is connected to 230 V and check HDMI cable connection with your TV.
The WiFi connection can't be made	Check your WiFi router. Make sure that you have the WiFi in your device enabled. Try also other devices, e. g.

	<p>smartphone or laptop, if the problems with the access to your WiFi persist. If the connection is functional choose the same connection also for the device. Check if you are in the WiFi network coverage and if the configuration is correct</p>
--	--

The warranty DOESN'T APPLY to:

- using the device for other purposes than it was designed to
- installation of another firmware than the one that was installed as the original from the factory or firmware that can be downloaded manually or automatically from the device menu
- mechanical damage of caused by inappropriate using
- damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage and so on
- damage caused by unauthorized repair
- damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device

DECLARATION OF CONFORMITY

We, INTER-SAT LTD, org. složka, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product complies with the requirements of the Europe Community.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

As the product develops and improves, we reserve the right to modify the user manual. You can always find the current version of the user manual at www.tesla-electronics.eu.

Design and specification may be changed without prior notice, print errors reserved.



TESLA