



TESLA Vista T2

PŘEDSTAVENÍ

Přední panel



Zadní panel





Dálkový ovladač



- 3 Zapnutí/vypnutí přijímače
- Zobrazení informací o vysílaném programu
- Přehrávání souborů nebo nahraných pořadů
- PŘEDCHOZÍ/DALŠÍ (předchozí/další soubor v play listu/nahrávce)
- Pozastavení přehrávání/spuštění funkce TimeShift
- 3 Zobrazení hlavního MENU přijímače
- Zvýšení/snížení hlasitosti
- Tlačítko OK (potvrzení nabídky v MENU)
- Okamžité nahrávání
- Zadáním čísla přepnete přímo na požadovanou předvolbu
- Ø Vstup do správce souborů
- 😰 Zobrazení seznamu nahraných pořadů
- Teletext
- I Nastavení časovače
- 2tišení zvuku
- Zapnutí/vypnutí titulků
- DOPŘEDU/ZPĚT (rychlý posun)
- Ukončení/výstup z menu
- Zastavení přehrávání/nahrávání
- Elektronický programový průvodce
- Návrat k předchozímu menu, návrat na poslední sledovaný kanál
- 2 Změna zvukové stopy
- Přepnutí mezi sledováním TV a poslechem rádia
- Přepnutí zobrazení
- Ø Zobrazení seznamu oblíbených kanálů
- Červené/zelené/žluté/modré tlačítko (interaktivní tlačítka)



ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

Zapojení

Existuje mnoho různých typů TV a jiných zařízení, které můžete připojit k přijímači. V této příručce uvidíte některé z nejčastějších způsobů, jak připojit vaše zařízení.

Připojení k TV



Připojení k HiIFi systému





ZAČÍNÁME

Průvodce prvním nastavením

Po prvním zapnutí přijímače se zobrazí "Úvodní menu". Pomoci šipek na dálkovém ovladačí vyberte "Jazyk menu", "Země", "Časové pásmo", "Aktivní anténa", "LCN" a siskněte tlačítko "OK" pro automatické vyhledání kanálů.

OSD Language	English	
Country	Germany	
Time Zone	Auto	
Active Antenna	011	
LCN	Off	
Start Search		
	CTD Davis CT	

Instalace

- Stisknutím tlačítka "MENU" vstupte do hlavního menu.
- ② Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte nabídku "Instalace", stiskněte tlačítko ► pro vstup do instalačního menu.
- ③ Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte tlačítkem "OK".
- ④ Stiskněte tlačítko "EXIT" pro ukončení.

Ruční ladění kanálů

- ⑦ Pokud znáte parametry pro naladění jednotlivých kanálů, použijte funkci Manuálního hledání kanálů. Vyberte položku "Manuální ladění" a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do podmenu ručního ladění.
- ② Vyberte způsob vyhledávání: pásmo, číslo i frekvenci kanálu a šířku pásma. Na ukazatelích signálu sledujte ukazatel "Kvalita signálu". Pokud tento ukazatel zobrazuje kvalitu signálu tak s pomocí tlačítek ▲ a ▼ označte položku "Hledat" a spusťte vyhledávání tlačítkem "OK" na dálkovém ovladači.

Automatické ladění kanálů

- ⑦ Pokud neznáte parametry k naladění přijímače, můžete prohledat celé pásmo pomocí funkce "Automatické ladění". Vyberte položku "Automatické ladění" a stiskněte tlačitko "OK" pro vstup do podmenu "Automatického ladění". Vyberte, jestli chcete vyhledat všechny kanály, placené kanály nebo pouze FTA neplacené kanály. S pomocí tlačitek ▲ a ▼ označte položku a spustle vyhledavání tlačitkem "OK" na dálkovém ovladačí.
- ② Po dokončení vyhledávání přijímač automaticky uloží všechny nalezené kanály podle pořadí v jakém byly nalezeny.

LCN (Logical Channel Number) - logické číslování kanálů.

Tato funkce, pokud ji operátor multiplexu podporuje, zajistí automatické seřazení kanálů. V připadě změny v seznamu kanálů tato funkce zajistí automatické provedení doplnění, smazání kanálů. Pokud je zapnuta volba "LCN" je znemožněno ruční třídění a seřazení kanálů. Pokud chcete ručně seřadit naladěné kanály, vypněté funkci "LCN".



((;_))		lation Wangal Sea	
A	Channel No.	5	
Installation	Frequency	177500KHz	
Channel	Bandwidth Start Search	8M	
Preference			
Setting			
Audio/Video			
Media Center	Quality		0%
Move @	📰 Page+- 💷 E	inter 💷 Back 🗃	Exit





OVLÁDÁNÍ

Přepínání kanálů

Přijímač nabízí tři způsoby změny kanálu: krokování pomocí tlačítek CH+/CH-, přímá volba čísla TV kanálu a volba z menu.

- ① Krokování mezi kanály pomocí tlačítek CH+ a CH-: Pro pohyb mezi kanály použijte tlačítka ▲ ▼ na dálkovém ovladači.
- ② Přímá volba čísla předvolby:
 - Pro přímou volbu stiskněte tlačítko s číslem předvolby na numerické klávesnici dálkového ovladače.
- ③ Výběr pomocí zobrazeného seznamu kanálů: Při sledováni živého TV vysilánistiskněte tlačítko "OK" na dálkovém ovládání. Na obrazovce bude zobrazena nabídka naladěných TV kanálů. Pomocí tlačítek ▲ ▼ na dálkovém ovládání označte kanál, který chcete sledovat a stikněte tlačítko "OK".

Přístup a použití funkce Elektronického Programového Průvodce (EPG)
Přístup do EPG menu se zobrazením všech kanálů:
③ Stiskněte Ilačítko "EPG" pro vstup do EPG menu.
③ Pro pohyb v menu EPG použijte Ilačítka ▲ ▼ a ◀ ►.
④ Zonačte požadovaný pořad a
③ Stiskněte "ZELENÉ" tlačítko pro přidání pořadu do časovače.
Při přídání pořadu do časovače je nutné zvolit, jestlí chcete
pořad pouze sledovat (mód kanál), nebo i nahrávat na USB
(mód rekordér).

Stiskněte "ČERVENÉ" tlačítko pro zobrazení "EPG" v časové linii menu.

Auntie's War o 01:30-02-30	n Smut			
3/19 0008 Interecon 0009 BBC Parl 0010 BBC FO 0011 CBeebie 0012 301	01:30 The Recor Auntie's W This is CB	02:00 Commons ar on Smu cebies!	02:30 Questions Proms on	03:00 The Reco FOUR
		Time		Timer



TV KANÁLY

Nabídka kanálů

- Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko "MENU".
- ② Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte možnost "Kanál" a stiskněte tlačítko
 ▶ pro vstup do "Nabídky kanálů".
- ③ Pomocí šipek ▲ ▼ označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do podmenu.
- ④ Pro ukončení stiskněte tlačítko "ODEJÍT".

<i>*</i>	Menu/	Channel	
NO.0	Channel Manag	er 🛶	
Installation	Favorite List		•
Channel			
Preference			
Setting			
Audio/Video			
Media Center			
Move (B	Page+- 🕕 Enter	(SR) Back (SR)	Exit

Správce kanálů

V této nabídce můžete uzamknout, smazat, přeskočit či přejmenovat zvolený kanál.

- ① V Nabídce kanálů zvolte možnost "Správce kanálů", stiskněte tlačítko "OK" a vstupte do menu Správce kanálů.
- ② Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovaný kanál.
- ③ Pro úpravu příslušné funkce stiskněte nejprve barevné tlačítko, poté tlačítko "OK".

No.	Program Name 💼 🗙 🕰
	Rossiak
0002	Rossia2
0003	Rossia24
0004	TV Centre
0005	OTR
0006	1 kanal
0007	Peterturg 5 kanal
8000	Karusel
	NTV
	Lock Del Skip Rename

Seznam oblíbených kanálů

- ① V Nabídce kanálů zvolte možnost "Seznam oblíbených kanálů", stiskněte tlačítko "OK" a vstupte do menu Seznamu oblíbených kanálů.
- ② Pomocí tlačitek ▲ ▼ označte požadovaný kanál. Pro přidání kanálů do seznamu Fav1 - Fav4 stiskněte červené, zelené, žluté nebo modré tlačítko. Kanál, který byl vybrán jako oblíbený, je označen ikonkou. Dalším stisknutím příslušného barevného tlačítka výběr opěť zrušíte.

_	_		_		-	
No.	Program	1 Name	Fav1	Fav/2	Fav3F	214
0001	Ideal Wr	brid				
0002	ftn					
0003	UKTV B	r'tideas				
0004	TME					
0005	The HIT	8				
0006	Film4					
0007	M6					
0008	ITV2+1					
0009	W9		_			
		Fav1 Fav	2 📕 Fav3	E F	av4	
m	lown (Panet.	(22)0-	rck.	(20)	it



PREFERENCE

Preference

- Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko "MENU".
- ② Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte možnost "Preference" a stiskněte tlačítko ► pro vstup do menu Preference.
- ③ Pomocí šipek ▲ ▼ označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do podmenu.
- ④ Pro ukončení stiskněte tlačítko "ODEJÍT".

Jazyk menu	Nastav
Časový limit	1-6 sel
Průhlednost	0%, 10
První preferovaný jazyk titulků	
Druhý preferovaný jazyk titulků	Nastav
Nedoslýchavost	Zap/Vy
Prvnípreferovaný jazyk audia	
Druhý preferovaný jazyk audia	Nastav

Nastavení jazyka menu 1-6 sek. 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%

Nastavení preferovaných jazyků titulků Zap/Vyp (pro osoby s nedoslýchavostí)

Nastavení preferovaných jazyků

Multimédia

- Stiskněte tlačítko "MÉDIA" a přejděte do režimu přehrávání.
- (2) V menu Preference označte možnost "Multimédia".
- ③ Pro vstup do podmenu Multimédií stisknete tlačítko "Ok"
- Jazvk titulků Nastavení MP4 jazyka titulků Kódování titulků ISO8859/Windows125x Ebook jazyk Nastavení jazyka elektronických knih Ebook kódování ISO8859/Windows125x Opakování videa Opakování přehrávání Opakování hudby Nastavení režimu opakování přehrávání Opakování fotografií Nastavení režimu opakování Hudba na pozadí Zap/Vvp Doba trvání slideshow 3s/6s/9s/12s/15s Efektyprezentace Nastavení efektů prezentace



Konfigurace přehrávače

Označtemožnost, Konfigurace přehrávače" a pro vstup do podmenu stiskněte tlačitko ►. Zde můžete nastavit "Velikost souboru", "Časový posun", "Délku časového posunu"a "Časový posunnahrávání".

Velikost souboru Časový posun Délka časového posunu Časový posun nahrávání Automatická /1G/2G/3G/4G Přerušit / Vypnout / Automatický Automatická / 30 min / 1 hod / 2 hod Zap/Vyp





Media Canter PVR Confi

NASTAVENÍ

Nabídka nastavení

- Pro vstup do hlavního menu stiskněte tlačítko "MENU".
- (2) Pomocí tlačítek v označte možnost "Preference" a stiskněte tlačítko > pro vstup do menu Preference.
- ③ Pomocí šipek ▲ ▼ označte požadovanou položku a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do podmenu.
- (4) Pro ukončení stiskněte tlačítko "ODEJÍT".

21	(menaroe	ung -	-
78	Timers		
1.1.1.1	Child Lock	←	
Installation	DateTime	÷	- F
Channel	Auto Search In Standby		
	Factory Reset		- F
Preference	Upgrade		
0.11	Version		
Setting	Auto Standby	Off	•
Audio/Video			
Media Center			

Časovač

Zde můžete nastavit časovač programů.

- Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro zrušení všech časovačů.
- Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro zrušení označeného časovače.
- Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro upravení časovače.

Datum: Stiskněte tlačítko > a poté pomocí číselných tlačítek nastavte datum.

Jméno programu:	Stiskněte tlačítko ► a vyberte požadovaný kanál, kanál, pro který chcete nastavit časovač.
Čas spuštění:	Stiskněte tlačítko b a poté pomocí číselných tlačítek nastavte čas spuštění.
Doba trvání:	Stiskněte tlačítko ► a poté pomocí číselných tlačítek nastavte dobu trvání.
Režim opakování: Typ: AD nahrávání: Nahrávání titulků: Nahrávání teletextu:	Jednou/Denně/Každý týden/Každý měsíc Zap/Pehrávač/Kanál/Pohotovostní režim Zap/Vyp Zap/Vyp Zap/Vyp



Rodičovská kontrola

Zde můžete nastavit "Zámek", "Rodičovskou kontrolu" a "Změnit PIN kód". Pomocí šipek A V označte požadovanou položku a pro vstup do podmenu stiskněte tlačítko "OK".

Zámek Rodičovská kontrola 0.4 roku ~ 18 let Změnit PIN kód

Zap/Vyp

Staré heslo Nové heslo Potvrdit heslo zadání starého hesla zadání nového hesla potvrzení nového hesla





Datum a cas	
Režim nastavení datumu a času	: Automaticky/manuálně
Datum/Čas:	V manuálním režimu můžete nastavit datum a čas ručně.
	Označte "Datum" nebo "Čas", stiskněte "PRAVÉ" tlačítko a poté pomocí číselných tlačítek nastavte datum a čas.
Časové pásmo:	V automatickém režimu můžete nastavit časové pásmo.
	Základní časové pásmo (GMT) "Automatické rozpětí -12 ~ +12", časový posun po půlhodinách.
Území podle časového pásma:	Území podle časového pásma
Letní čas:	Zap/Vyp

Tovární nastavení

_ .

Pomocí této nabídky můžete vrátit zřízení do původního továrního nastavení a smazat všechny existující kanály. Budete vyzváni k zadání hesla pomocí číselných tlačítek. Výchozí heslo je vždy 0000

Aktualizace firmware

Uživatelům nabízíme aktualizaci firmware pomocí USB.

Označte možnost "Aktualizaci pomocí USB", stiskněte tlačítko ►, vyberte požadovaný soubor aktualizace a nakonec stiskněte tlačítko "OK", abyste dokončili aktualizaci firmware.

Automatický pohotovostní režim

Zde můžete aktivovat či deaktivovat automatický pohotovostní režim. Přehrávač se automaticky přepne do pohotovostního režimu, jakmile je 1/2/3 hod neaktivní.

Automatický pohotovostní režim: Vypnuto (vypnout automatický pohotovostní režim)

1 hod 2 hod 3 hod

POZNÁMKA:

Pokud nechcete, aby se přehrávač automaticky vypínal, zrušte možnost automatického pohotovostního režimu.



ZVUKAOBRAZ

ZvukaObraz

 Pro vstup do hl 	avního menu stiskněte tlačítko "MENU".		Menu/A	udio/Video	_
(2) Pomocí tlačítek A V označte možnost "Kanál" a stiskněte tlačítko			Contract	40	
nro vstup do Nabídky kanálů"			Brightness	12	
pro vstup do	Installation	Saturation	12	- F - 1	
③ Pomocí šipek /	Channel	AUE	0 Mute	- P	
		Preference	Aspect Ratio	Full Screen	*
tlacitko "OK" pi	ro vstup do podmenu.	Setting	Video Output	CVBS	- F
A Pro ukončoní s	tiskněto tlačítka. ODE IÍT"	AudioOlidaa	Video Resolution	576V25	
O FIO UKONCENI a	diskilete tidoltko "ODLJIT .	Additivideo	HDMIAudio	HDMI PCM	
		Media Center	Audio Delay Adjustr	nent OFF	- P
		Move 0	💷 Page+- 🗰 Enter	Back Ett	Exit
Kontrast / Jas / Sy	tost / Barevný tón:				
 Označte požad Pomocí ◀► tla Kontrast, jas, s 	lovanou položku a stiskněte tlačitko ▶. ačítka zvolte požadovanou hodnotu. ytost i barevný tón můžete libovolně upravovat.				
Contrast	12 Brightness 12				
Saturation	HUE C 0				
SPDIF	Tichý/PCM/Bitstream				
Obrazový formát	Celá obrazovka / 4:3LB / 4:3PS / 16:9				
Obrazový výstup	CVBS/RGB				
Rozlišení videa	Automatické / 480p_60 / 480i_60 / 576p_50 / 576i_50 / 720p_60 / 720p_50 / 1080i_60 / 1080i_50 atd.				
Kvalita videa	Vyšší/Standardní				
HDMI zvuk	HDMI PCM/HDMI RAW/HDMI Tichý				
Nastavení prodlevy	/ zvuku Vyp / -100 ms / -200 ms / -300 ms / -400 ms / -50 +500 ms / +400 ms / +300 ms / +200 ms / +100 ms	0 ms / s			



MULTIMÉDIA

Média

Přehrávač podporuje 7 typů seznamů médií.

- Stiskněte tlačítko "MÉDIA" a přejděte do multimediálního režimu.
- ② Stiskněte ◀► tlačítko a označte požadovaný seznam, poté stiskněte tlačítko ▼ a seznam otevřete. Pomocí kurzoru můžete procházet jednotlivé složky a soubory.
- ③ Stisknutím tlačítka "ZPĚT" se můžete vrátit do předchozí nabídky, opakovaným stisknutím tlačítka se vrátite do TAB.

Film: Přehrávání video souborů.

Hudba: Přehrávání audio souborů.

Fotografie: Prohlížení fotografií.

Správce nahrávání: Spravuje soubory nahrávek.

Pokud existuje několik diskových oddílů, je třeba zvolit ten správný.

ZELENÉ tlačítko:	Výběr požadovaného diskového oddílu.
ŹLUTÉ tlačítko:	Formátování diskového oddílu do NTFS.
MODRÉ tlačítko:	Formátování diskového oddílu do FAT32.

Zadejte diskový oddíl pro nahrávání, aby bylo možné sledovat požadovaný záznam.

ČERVENÉ tlačítko:	Smazat vybranou část nahrávky.
ZELENÉ tlačítko:	Přejmenovat vybranou část nahrávky.
MODRÉ tlačítko:	Smazat celou nahrávku.

Správce disku:

Menu diskového oddílu

ČERVENÉ tlačítko:	Přesuňte nebo kopírujte soubor.
ZELENÉ tlačítko:	Formátování diskového oddílu do FAT32.
ŽLUTÉ tlačítko:	Formátování diskového oddílu do NTFS.
MODRÉ tlačítko:	Zobrazení informací o přehrávači.

Vyberete-li soubor (složku)

ČERVENÉ tlačítko:	Přesunout nebo kopírovat vybraný soubor (složku).
ZELENÉ tlačítko:	Přejmenovat vybraný soubor (složku).
ŽLUTÉ tlačítko:	Smazat vybraný soubor (složku).
MODRÉ tlačítko:	Smazat všechny soubory (složky).

POZNÁMKA:

Nehýbejte pevným diskem ve chvíli, kdy je spuštěný. Přehrávač by nemusel pevný disk rozpoznat.



NAHRÁVÁNÍ & TIMESHIFT

Připojení paměťového zařízení přes USB port vám umožní přístup do záznamu vysílaného pořadu.

- Přerušte vysílaný program a pokračujte ve sledování později TimeShift (časový posun).
- Nahrajte výsílaný program.
- Vyčerpá-li se úložný prostor velkopaměťového zařízení, nahrávání vysílaného programu se zastaví.

POZNÁMKA:

K nahráváni s časovým posunem použijte USB 2.0 disk. K nahráváni s časovým posunem je třeba použít USB flash disk č pevný disk s pamětí alespoň 2 GB.

Nahrávání

Okamžité nahrávání

- V režimu prohlížení stiskněte tlačítko "NAHRÁVÁNÍ" pro okamžité nahrávání aktuálního programu.
- Stiskněte tlačítko "PAUZA" a přerušte nahrávání.
- Stiskněte tlačítko "STOP" a ukončete nahrávání, poté se vám zobrazí okno s potvrzením.
 Zvolte možnost "ANO" pro ukončení nahrávání, nebo zvolte možnost "NE" a pokračujte v nahrávání.

Nastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko "MÉDIA" a přejděte do Mediálního centra. Stisknutím "LEVÉHO" a "PRAVÉHO" tlačítka vyberte možnost Správce nahrávání, poté přejděte do podmenu. Označte požadovaný soubor a stiskněte tlačitko. "OK" pro zobrazení nahrávky.

Časový posun

V hlavním menu vyberte možnost Preference -> Konfigurace přehrávače -> Časový posun Existují tři různé způsoby, jak nastavit časový posun.

- 1. Automaticky: V režimu prohlížení se časový posun nastaví automaticky.
- 2. Přerušení: Stisknutím tlačítka "PAUZA" v režimu prohlížení můžete nastavit časový posun.
- 3. Vypnuto: Vypne funkci časového posunu.

Zahájení

Stisknutím tlačítka "PAUZA" v režimu prohlížení můžete nastavit časový posun.

Režimy přehrávání

V průběhu přehrávání můžete provést následující akce:

- Stiskněte tlačítko "PAUZA" pro přerušení přehrávání.
- Stiskněte tlačítko "DOPŘEDU" pro zrychlené přehrávání vpřed
- Stiskněte tlačítko "DOZADU" pro zrychlené přehrávání vzad.

POZNÁMKA:

Pro nahrávání s časovým posunem použijte USB 2.0, pevný disk nebo USB flash disk známých značek. Některá USB zařízení nemusí být přehrávačem podporována.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V některých oblastech může být digitální signál pozemního vysílání slabý. V tomto případě doporučujeme použít anténu se zesilovačem pro zesílení slabého signálu některých kanálů.

Problém	Možná příčina	Řešení
Světelný indikátor v pohoto- vostním režimu nesvítí.	Napájecí kabel je odpojený. Je spálená pojistka.	Zapojte hlavní napájecí kabel. Zkontrolujte pojistky.
Žádný nebo slabý signál.	 Parabola satelitní antény není správně nasměrovaná. Signál je příliš slabý. Parabola antény je příliš malá Anténa je špatně nastavená. 	 Upravte nasměrování antény. Zvyšte napětí na LNB nebo připojte zesilovač signálu. Parabolu vyměňte ze větší. Anténu správně nastavte.
Vyhledávání kanálu nefunguje.		Ujistěte se, že nastavení antény v hlavní nabídce přehrávače je správné.
Upozornění na kódovaný kanál.	Kanál je kódovaný.	Zvolte jiný kanál.
Dálkové ovládání nereaguje.	Přijímač je vypnutý. Ovladač není správně nasměrovaný. Přední strana přehrávače je zastíněná. Baterie jsou vybité.	Zapojte hlavní napájecí kabel do zásuvky. Nasměrujte ovladač na přední stranu přehrávače. Uvolněte prostor před přední stranou přehrávače. Vyměňte baterie.
Nikde není uvedeno heslo.		Výchozí heslo je vždy 0000.
Není slyšet zvuk.	Zvolený kanál má signál, ale nemá zvuk.	Stiskněte tlačítko Audio a ujistěte se, že zvolený kanál má zvuk.
Dálkové ovládání nefunguje.	 Je třeba vyměnit baterie v ovladači. Mezi ovladačem a přehrávačem je překážka, která bráni v přenosu signálu. 	 Vyměňte baterie Ujistěte se, že mezi ovladačem a přehrávačem nejsou žádné předměty, které by bránily přenosu signálu.
Po přemístění přehrávače do jiné místnosti jste zjistili, že už nepřijímáte digitální signál.	Přesunutím se mohla snížit síla signálu přijímaná přehrávačem.	Zkuste přímý přenos signálu přes anténu.

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA DVB-T2 přijímače?

SERVIS, NÁHRADNÍ DÍLY, TECHNICKÁ PODPORA:

Kontaktujte nás - www.tesla-electronics.eu



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TUNER	RF VSTUPNÍ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE) RF VÝSTUPNÍ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE (PRŮCHOZÍ SMYČKA) FREKVENČNÍ ROZSAH: 174MHz~230MH2(VHF) 470MH2~862MH2 (UHF) ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15~-70 dbm
DEKODÉR • Obrazový dekodér	H.265/HEVC MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP
 Zvukový dekodér 	MPEG-1/2PCM/AAC ICE958 SPDIF
 VSTUPNÍ RYCHLOST 	max. 48 Mbit/s
 OBR. FORMÁT 	4:3/16:9
 OBR. VÝSTUP 	HDMI, SCART
• MODULACE	QPSK, 16QAM, 64QAM
KONEKTORY	
 PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA 	Pevná
TUNER	ANTÉNNÍ VSTUP 1x, RF VÝSTUPNÍ SMYČKA 1x
• SCART	TV VÝSTUP 1x
SPDIF	KOAXIÁLNÍ 1x
DATA PORT	USB PORT 2.0
• HDMI	HDMI VÝSTUP
NAPÁJECÍ ZDROJ • VSTUPNÍ NAPĚTÍ • SPOTŘEBA EL. ENERGIE	220 - 240V~, 50/60 Hz max. 12 W

DOLBY AUDIO"

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.

Tento produkt splňuje požadavky Evropského Unie.

Pokud je tento symbol přeškrthutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.



Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

www.tesla-electronics.eu

ÚVOD

Predný panel



Zadný panel





Diaľkový ovladač



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- 3 Zapnutie/vypnutie prijímača
- Zobrazenie informácií o vysielanom programe
- IPrehrávanie súborov/nahrávok
- PREDCHOZÍ/ĎALŠÍ (súbor v playliste/nahrávke)
- Pozastavenie prehrávania/spustenie funkcie TimeShift
- 3 Zobrazení hlavného MENU prijímača
- Zvýšenie/zníženie hlasitosti
- OK (potvrdenie ponuky v MENU)
- Okamžité nahrávanie
- Zadáním čísla prepnete priamo na požadovanú predvoľbu
- Ø Vstup do správcu súborov
- Ø Zobrazenie zoznamu nahraných relácií
- 1 Teletext
- Nastavenie časovača
- Stíšenie zvuku
- Zapnutie/vypnutie titulkov
- DOPREDU/SPÄT (rychlý posuv)
- Ukončenie/výstup z menu
- Zastavenie prehrávania/nahrávania
- Elektronický programový sprievodca
- Návrat k předchádzajúcemu menu, návrat na posledný sledovaný kanál
- 2 Zmena zvukovej stopy
- Prepnutie medzi TV a rádiom
- 2 Zmena zobrazenia
- Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
- Červené/zelené/žlté/modré tlačidlo (interaktivné tlačidlá)



ZAPOJENIE PRIJÍMAČA

Zapojenie

Existuje mnoho rôznych typov TV a iných zariadení, ktoré môžete pripojiť k prijímaču. V tejto príručke uvidíte niektoré z najčastejších spôsobov, ako pripojiť vaše zariadenia.

Pripojenie k TV



Pripojenie k HiFi systému



4 Slovensky

ZAČÍNAME

Sprievodca prvotným nastavením

Po prvom zapnutí prijímača sa zobrazí "Úvodné menu". Pomocou šipok na diaľkovom ovládačí vyberte krajinu použitia, "Jazyk menu", "Žem", "Časové pásmo", "Aktivna anténa", "LCM" a stlačte tlačidlo "OK" pre automatické vyhľadanie kanálov.

Inštalácia

- Stlačením tlačidla "MENU" vstúpte do hlavného menu.
- ② Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte ponuku "Inštalácia", stlačte tlačidlo ► pre vstup do inštalačného menu.
- ③ Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrďte tlačidlom OK.
- ④ Stlačte tlačidlo "EXIT" pre ukončenie.

Manuálne ladenie kanálov

- ① Ak poznáte parametre pre naladenie jednotlivých kanálov, použite funkciu manuálneho hľadania kanálov. vyberte položku "Manuálne ladenie" a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod menu ručného ladenia.
- ② Vyberte spôsob vyhľadávania: pásmo, číslo aj frekvenciu kanálu a šírku pásma. Na ukazovateľoch signálu sledujte ukazovateľ "Kvalita signálu". Poklať tento ukazovateľ zobrazuje kvalitu signálu pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte položku Hľadať a spustite vyhľadávanie tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.

Automatické ladenie kanálov

- ⑦ Ak nepoznáte parametre k naladenie prijímača, môžete nechať prehľadť celé pásmo pomocou funkcie Automatické ladenie. Vyberte položku "Automatické ladenie" a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod menu Automatického ladenia. Vyberte, či chcete vyhľadať všetky kanály, platené kanály, alebo len FTA (neplatené kanály). Pomocou tlačidlom OK na diaľkovom ovládači. Hľadať a spustite vyhľadávanie tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.
- ② Po dokončení vyhľadávania prijímač automaticky uloží všetky nájdené kanály podľa poradia v akom boli nájdené.

LCN (Logical Channel Number) - logické číslovanie kanálov

Táto funkcia, pokiaľ ju operátor podporuje, zaistí automatické zoradenie kanálov. V prípade zmeny v zozname kanálov, táto funkcia zaistí automatické prevedenie doplnenie, zmazanie zoznamu kanálov. Ak je zapnutá voľba LCN je znemožnené ručné tredenie a zoradenie kanálov. Ak chcete ručne zoradiť naladené kanály, vypnite túto funkciu.

Instanauon	Channel Filter	All Channel	S 🕨
Channel	Country	Germany	•
Preference	LCN	Off	
Satting	Active Antenna	Off	
Octory			
Audio/Video			
Media Center			
Move (2	Panet, M Fater	GTO Back (510	Exit
			_
(test)	Menu/Instaliati	on/Manual Searc	-
(C))			
A	Channel No.		•
Installation	Frequency	177500KHz	
Channel	Bandwidth	8M	
Channel	Start Search		
Preference			
Setting			
Audio/Video			
Madia Contor	Strength	_	0%
Internal Certifier	Cuplity		04/
	doomy		0.26
Move @	Page+- (K) Enter	(B) Back (B)	Exit
Move @	Page+- (Enter	👪 Back 🚮	Exit







OVIÁDANIF

Zmena kanálov

Prijímač ponúka tri spôsoby zmeny kanálu - krokovanie pomocou tlačidiel CH + / CH-, priama voľba čísla, voľba z menu,

- ① Krokovanie medzi kanálmi pomocou tlačidiel CH + a CH-: Pre pohyb medzi kanálmi použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači.
- Priama voľba čísla predvoľby:
 - Pre priamu voľbu stlačte tlačidlo s číslom predvoľby na numerickej klávesnici diaľkového ovládača.
- (3) Výber pomocou zobrazeného zoznamu kanálov:

Pri sledovaní živého vysielania TV stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači, na obrazovke bude zobrazená ponuka naladených kanálov. Pomocou tlačidiel 🛦 🔻 na diaľkovom ovládači označte kanál, ktorý chcete sledovať a potvrďte voľbu tlačidlom OK.

Prístup a použitie funkcie Elektronického Programového Sprievodcu (EPG) Prístup do EPG menu so zobrazením všetkých kanálov: Stlačte tlačidlo "EPG" pre vstup do EPG menu. ② Pre pohyb v menu EPG použite tlačidlo ▲ ▼ a ◀►. Označte požadovaný reláciu a 3 Stlačte "ZELENÉ" tlačidlo pre pridanie relácie do časovača. Pri pridaní relácie do časovača je nutné zvoliť, či chcete reláciu len sledovať (mód kanál), alebo aj nahrávať na USB (mód rekordér).

④ Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo pre zobrazenie "EPG v časovej líniu "menu.

Auntie's War o 01:30-02-30	n Smut			
3/19 0008 Interecon 0009 BBC Parl 0010 BBC FO 0011 CBeebie 0012 301	01:30 The Recor Auntie's W This is CBe	02:00 Commons ar on Smu rebies!	02:30 Questions Proms on F	03:00 The Reco OUR
		Time		Timer



TV KANÁLY

Ponuka kanálov

- Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo "MENU".
- ② Tlačidlami ▲ a ▼ označte možnosť "Kanál" a stlačte
 ▶ tlačidlo pre vstup do Ponuky kanálov.
- ③ Šípkami ▲ a ▼ označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do podmenu.
- ④ Pre ukončenie stlačte tlačidlo "ODÍSŤ".

*	Menu/C	hannel	
NO	Channel Manage	er 🛶	•
Installation	Favorite List	÷	-
Channel			
Preference			
Setting			
Audio/Video			
Media Center			
Move (1	Page+- 💷 Enter (R) Back (SR)	Exit

Správca kanálov

V tejto ponuke môžete uzamknúť, vymazať, preskočiť či premenovať zvolený kanál.

- ① V Ponuke kanálov zvoľte možnosť "Správca kanálov", stlačte tlačidlo "OK" a vstúpte do menu Správca kanálov
- ② Tlačidlami ▲ a ▼ označte požadovaný kanál.
- ③ Pre úpravu príslušnej funkcie stlačte najprv farebné tlačidlo, potom tlačidlo "OK".

	Channel Manager
No.	Program Name 💼 🗙 🕰
	Rossiak
0002	Rossia2
0003	Rossia24
0004	TV Centre
0005	OTR
0005	1 kanal
0007	Peterturg 5 kanal
0008	Karusel
0009	NTV
	Lock Del Skip Rename
🜑 M	ove 📖 Paget- 💷 Swap 💷 Back 🗐 Exit

Zoznam obľúbených kanálov

- V Ponuke kanálov zvoľte možnosť "Zoznam obľúbených kanálov", stlačte tlačidlo "OK" a vstúpte do menu Zoznam obľúbených kanálov.
- ② Tlačidlami ▲a ▼ označte požadovaný kanál. Pre pridanie kanálov do zoznamu Obľ.1 - Obľ4 stlačte červené, zelené, žlté alebo modré tlačidlo. Kanál, ktorý je vybraný ako obľúbený, je označený ikonkou. Ďalším stlačením príslušného farebného tlačidla výber zrušíte.

			Favi	Fav3Fav
	Ideal Wo	rld		
0002	f tn			
0003	UKTV Br	tideas		
0004	TME			
0005	The HITS			
0005	Film4			
0007	M6			
0008	ITV2+1			
0009	W9		_	
0008 0009	ITV2+1 W9			



PREDVOĽBY

Preferencie

- Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo "MENU".
- ② Tlačidlami ▲ a ▼ označte možnosť "Preferencie" a stlačte ► tlačidlo pre vstup do menu Preferencie.
- ③ Šípkami ▲ a ▼ označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do podmenu.
- ④ Pre ukončenie stlačte tlačidlo "ODÍSŤ".
- OSD jazyk Časový limit OSD OSD prehľadnosť Prvý preferovaný jazyk titulkov Druhý preferovaný jazyk titulkov Nedoslýchavosť Prvý preferovaný jazyk audia Druhý preferovaný jazyk audia

Nastavenie OSD jazyka 1-6 sek. 0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%

Druhý preferovaný jazyk titulkov Nastavenie preferovaných jazykov titulkov Nedoslýchavosť Zap/Vyp (pre nedoslýchavé osoby)

Nastavenie preferovaných jazykov zvuku

Multimédiá

- Stlačte tlačidlo "MÉDIA" a prejdite do režimu prehrávania.
- (2) V mene Preferencie označte možnosť "Multimédiá".
- ③ Pre vstup do podmenu Multimédií stlačte tlačidlo "OK".

Jazyk titulkov	Nastavenie MP4 jazyka titulkov	
Kódovanie titulkov	ISO8859/Windows125x	+++,
Ebook jazyk	Nastavenie jazyka elektronických kníh	Installation
Ebook kódovanie	ISO8859/Windows125x	Channel
Onakovanie videa	Nastavenie režimu opakovanie prehrávania	Preference
oparto rano riada	Hadavonio rozinia oparovanio promavania	Setting
Opakovanie hudby	Nastavenie režimu opakovanie prehrávania	Audio/Vide
Opakovanie fotografií	Nastavenie režimu opakovania	Media Cen
opullorulliorologiulli		Move
Hudba na pozadi	Zap/Vyp	_
Čas trvania slideshow	3s/6s/9s/12s/15s	
Efektyprezentácie	Nastavenie efektov prezentácie	

Nastavenie prehrávača

Označtemožnosť "Konfigurácia prehrávača" a prevstup do podmenu stlačte ►. Tu môžete nastaviť "Veľkosť súboru", "Časový posun", "Dĺžku časového posunu" a "Časový posun nahrávania".

Veľkosť súboru: Časový posun: Dĺžka časového posunu: Časový posun nahrávania: Automatická /1G/2G/3G/4G Prerušiť/Vypnúť/Automatický Automatická / 30 min / 1 hod / 2 hod Zap/Vyp



age+- (C) Enter (TR) Back (577)



NASTAVENIE

Ponuka nastavenia

- Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo "MENU".
- (2) Tlačidlami ▲ a ▼ označte možnosť "Nastavenie" a stlačte pre vstup do Ponuky nastavenia.
- ③ Šípkami A a V označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do podmenu.
- Pre ukončenie stlačte tlačidlo "ODÍSŤ".

\wedge	Timers		
Installation	Child Lock Date Time	=	
Channel	Auto Search In Standby Factory Reset	·	
Preference	Upgrade	÷	
Setting	Version Auto Standby	or	- 2
Audio/Video			
Media Center			

Časovač

Tu môžete nastaviť časovač programov.

- Stlačte ČERVENÉ tlačidlo na zrušenie všetkých časovačov.
- Stlačte ZELENÉ tlačidlo na zrušenie označeného časovača.
- Stačte ŽLTÉ tlačidlo na upravenie časovača.

Dátum: Stlačťe > a potom číselnými tlačidlami nastavte dátum.

Názov programu: Stlačte > a vyberte požadovaný kanál, pre ktorý chcete nastaviť časovač. Čas spustenia: Stlačte > a potom číselnými tlačidlami nastavte čas spustenia. Čas trvania: Stlačte > a potom číselnými tlačidlami nastavte čas trvania. Režim opakovania: iedenkrát/denne/každý týždeň/každý mesiac Tvp: Zap / Prehrávač / Kanál / Pohotovostný režim AD nahrávanie: Zap/Vvp Nahrávanie titulkov: Zap/Vyp Nahrávanie teletextu: Zap/Vyp



Rodičovská kontrola

Tu môžete nastaviť "Zámok". "Rodičovskú kontrolu" a "Zmeniť PIN kód". Šípkami ▲a ▼ označte požadovanú položku a pre vstup do podmenu stlačte tlačidlo "OK".

Zámok Rodičovská kontrola 0,4 roka ~ 18 rokov Zmeniť PIN kód

Zap/Vvp

Staré heslo Nové heslo Potyrdiť heslo zadanie starého hesla

zadanie nového hesla potvrdenie nového hesla



Dátum a čas	
Režim nastavenia dátumu a času:	Automaticky/Manuálne
Dátum/Čas:	V manuálnom režime môžete nastaviť dátum a čas ručne. Označte "Dátum" alebo "Čas", stlačte ► a potom číselnými tlačidlami nastavte dátum a čas.
Časové pásmo:	V automatickom režime môžete nastaviť časové pásmo Základné časové pásmo (GMT) "Automatické rozpätie -12 ~ +12" časový posun po polhodinách.
Územie podľa časového pásma:	Územie podľa časového pásma
Letný čas:	Zap/Vyp

Továrenské nastavenie

Tu môžete prístroj vrátiť do pôvodného továrenského nastavenia a vymazať všetky existujúce kanály. Budete vyzvaní zadať heslo pomocou číselných tlačidiel.

Aktualizácia

Užívateľom ponúkame aktualizáciu softvéru pomocou USB.

Označte možnosť "Aktualizácia pomocou USB, stlačte ►, vyberte požadovaný súbor aktualizácie a nakoniec stlačte tlačidlo "OK", aby ste dokončili aktualizáciu softvéru.

Automatický pohotovostný režim

Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať automatický pohotovostný režim. Prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak je 1/2/3 hod neaktívny.

Automatický pohotovostný režim: Vypnuté (vypnúť automatický pohotovostný režim)

1 hod 2 hod 3 hod POZNÁMKA: Keď nechcete, aby automatického pot



ZVUKAOBRAZ

ZvukaObraz

Tu môžete nastaviť možnosti zvuku a obrazu.

- Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo "MENU".
- ② Tlačidlami ▲ a ▼ označte možnosť "Zvuk/Obraz" a stlačte ► pre vstup do ponuky.
- ③ Šípkami ▲ a ▼ označte požadovanú položku a pre vstup do podmenu stlačte tlačidlo "OK".
- Pre ukončenie stlačte tlačidlo "ODÍSŤ".

Kontrast / Jas / Sýtosť / Farebný odtieň:

- Označte požadovanú položku a stačte >.
- ▶ a ◄ tlačidlom vyberte požadovanú hodnotu. Kontrast, jas, sýtosť a farebný odtieň môžete ľubovoľne upravovať.

Contrast	12	Brightness 12
Saturation	12	HUE C
SPDIF	Tichý/PCM/B	itstream
Obrazový formát	Celá obrazov	ka / 4:3LB / 4:3PS / 16:9
Video výstup	CVBS/RGB	
Rozlíšenie videa	Automatické / 720p_60 / 7	/ 480p_60 / 480i_60 / 576p_50 / 576i_50 20p-50 / 1080i_60 / 1080i_50 atd.
Kvalita videa	Vyššie/Štanda	ardné
HDMI zvuk	HDMI PCM/HI	DMI RAW/HDMI Tichý
Nastavenie omeškania zvuku	Vyp / -100 ms +500 ms / +40	/ -200 ms / -300 ms / -400 ms / -500 ms / 0 ms / +300 ms / +200 ms / +100ms



Chappel HUE

Media Center HDMIAudio HDMI P Audio Delay Adjustment C Move CE Page+- C Enter CE Bad

Preference Aspect Ratio Setting Video Output Video Recoli

MULTIMÉDIA

Médiá

Prehrávač podporuje 7 typov zoznamů médií.

- Stlačte tlačidlo "MÉDIÁ" a prejdite do multimediálneho režimu.
- ② Stlačte ▲ a ▼ a označte požadovaný zoznam, potom stlačte tlačidlo ▼ a zoznam otvorte. Kurzorom môžete prechádzať medzi jednotlivými zložkami a súbormi.
- ③ Stlačením tlačidla "SPÄŤ" sa môžete vrátiť k predošlej ponuke, opakovaným stlačením tlačidla sa vrátite do TAB.

Film: Prehrávanie videosúborov.

Hudba: Prehrávanie audiosúborov.

Fotografie: Prezeranie fotografií.

Správca nahrávania: Spravuje súbory nahrávok

Ak existuje niekoľko diskových oddielov, treba vybrať ten správny.

ZELENÉ tlačidlo:	Výber požadovaného diskového oddielu.
ŽLTÉ tlačidlo	Formátovanie diskového oddielu do NTFS.
MODRÉ tlačidlo:	Formátovanie diskového oddielu do FAT32.

Zadajte diskový oddiel pre nahrávanie, aby bolo možné sledovať požadovaný záznam.

ČERVENÉ tlačidlo:	Vymazať zvolenú časť nahrávky
ZELENÉ tlačidlo:	Premenovať zvolenú časť nahrávky
MODRÉ tlačidlo:	Vymazať celú nahrávku

Správca disku

Menu diskového oddielu

ČERVENÉ tlačidlo:	Presuňte alebo kopírujte súbor
ZELENÉ tlačidlo:	Formátovanie diskového oddielu do FAT32
ŽLTÉ tlačidlo:	Formátovanie diskového oddielu do NTFS
MODRÉ tlačidlo:	Zobrazenie informácií o prehrávači

Ak vyberiete súbor (zložku)

ČERVENÉ tlačidlo:	Presunúť alebo kopírovať vybraný súbor (zložku)
ZELENÉ tlačidlo:	Premenovať vybraný súbor (zložku)
ŽLTÉ tlačidlo:	Vymazať vybraný súbor (zložku)
MODRÉ tlačidlo:	Vymazať všetky súbory (zložky)

POZNÁMKA:

Nehýbte pevným diskom, keď je spustený. Prehrávač by nemusel pevný disk rozpoznať.



NAHRÁVANIE & ČASOVÝ POSUN

Pripojenie veľkopamäťového zariadenia pomocou USB portu vám umožní prístup do záznamu vysielaného programu.

- Prerušte vysielaný program a pokračujte v sledovaní neskôr (časový posun)
- Nahrajte výsielaný program
- Ak sa vyčerpá úložný priestor veľkopamäťového zariadenia, nahrávanie vysielaného programu sa zastaví

POZNÁMKA:

Pre nahrávanie s časovým posunom použite prosim USB 2.0 disk. Pre nahrávanie s časovým posunom treba použiť USB flash disk alebo pevný disk s pamäťou aspoň 2 GB.

Nahrávanie

Okamžité nahrávanie

- V režime prezerania stlačte tlačidlo "NAHRÁVANIE" pre okamžité nahrávanie aktuálneho programu
- Stlačte tlačidlo "PAUZA" a prerušte nahrávanie
- Stlačte tlačidlo "STOP" a ukončite nahrávanie, potom sa zobrazí okno s potvrdením Zvoľte možnosť "ÁNO" pre ukončenie nahrávania. Zvoľte možnosť "NIE" a pokračujte v nahrávaní

Nastavenie prehrávania

Stlačte tlačidlo "MĚDIÁ" a prejdite do Mediálneho centra. Stlačením "ĽAVÉHO" a "PRAVÉHO" tlačidla vyberte možnosť Správca nahrávania, potom prejdite do podmenu Označte požadovaný súbor a stlačie tlačidlo "OK" pre zobrazenie nahrávky

Časový posun

V hlavnom menu vyberte možnosť Preferencie -> Konfigurácia prehrávača -> Časový posun. Existujú tri rôzne spôsoby, ako nastaviť časový posun.

- 1. Automaticky: V režime prezerania sa časový posun nastaví automaticky.
- 2. Prerušenie: Stlačením tlačidla "PAUZA" v režime prezerania môžete nastaviť časový posun.
- 3. Vypnuté: Vypne funkciu časového posunu.

Začatie

Stlačením tlačidla "PAUZA" v režime prezerania môžete nastaviť časový posun.

Režimy prehrávania

Počas prehrávania môžete robiť nasledovné:

- Stlačiť tlačidlo "PAUZA" pre prerušenie prehrávania.
- Stlačiť tlačidlo "DOPREDU" pre zrýchlené prehrávanie vpred.
- Stlačiť tlačidlo "DOZADU" pre zrýchlené prehrávanie dozadu.

Ukončiť časový posun

Stlačte tlačidlo "STOP" a ukončite časový posun.

POZNÁMKA:

Pre nahrávanie s časovým posunom použite USB 2.0, pevný disk alebo JSB flash disk známych značiek.

iektoré USB zariadenia nemusia prehrávač podporovať.



RIEŠENIE PROBLÉMOV

V niektorých oblastiach môže byť digitálny signál pozemného vysielania slabý. V tomto prípade odporúčame použiť anténu so zosilňovačom na zosilnenie slabého signálu niektorých kanálov.

Problém	Možná príčina	Ako postupovať
Svetelný indikátor v pohoto- vostnom režime nesvieti.	Napájací kábel je odpojený. Je spálená poistka.	Skontrolujte hlavný napájací kábel. Skontrolujte poistky.
Žiadny alebo iba slabý signál.	 Parabola satelitnej antény nie je správne nasmerovaná. Signál je príliš slabý. Parabola antény je príliš malá. Anténa nie je dobre nastavená. 	 Upravte smerovanie antény. Zyýšte napätie na LNB alebo pripojte zosilňovač signálu. Parabolu vymeńte za väčšiu. Anténu správne nastavte.
Vyhľadávanie kanálov nefunguje.		Ubezpečte sa, že nastavenie antény v hlavnej ponuke prehrávača je správne.
Upozornenie na kódovaný kanál.	Kanál je kódovaný.	Zvoľte alternatívny kanál.
Diaľkové ovládanie nereaguje.	Prijímač je vypnutý. Ovládač nie je správne nasmerovaný. Predná strana prehrávača je zatienená Batérie sú vybité.	Zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky. Nasmerujte ovládač na prednú stranu prehrávača. Uvoľnite priestor pred prednou stranou prehrávača. Vymeňte batérie.
Nikde nie je uvedené heslo.		Prvotné heslo je vždy 0000.
Nepočuť zvuk.	Zvolený kanál má signál, ale nemá zvuk.	Stlačte tlačidlo Audio a ubezpečte sa, že zvolený kanál má zvuk.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	 Treba vymeniť batérie v ovládači. Medzi ovládačom a prehrávačom je prekážka, ktorá bráni v prenose signálu. 	 Vymeňte batérie Ubezpečte sa, že medzi ovládačom a prehrávačom nie sú žiadne predmety, ktoré by bránili prenosu signálu.
Po premiestnení prehrávača do inej miestnosti ste zistili, že už neprijímate digitálny signál.	Presunutím sa mohla znížiť sila signálu prijímaná prehrávačom.	Skúste priamy prenos signálu cez anténu.

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA DVB-T2 prijímača?

SERVIS, NÁHRADNÉ DIELY, PODPORA:

Kontaktujte nás - www.tesla-electronics.eu



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TUNER	 RF VSTUPNÝ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE) RF VÝSTUPNÝ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE FREKVENČNÝ ROZSAH: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~882MHz (UHF) ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ 70 dbm
ρεκορέρ	
 Obrazový dekodér 	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP
 Zvukový dekodér 	MPEG-1/2PCM/AAC ICE958 SPDIF
 VSTUPNÁ RÝCHLOSŤ 	max. 48 Mbit/s
 OBR. FORMÁT 	4:3/16:9
OBR. VÝSTUP	HDML SCART
• MODULÁCIA	QPSK, 16QAM, 64QAM
KONEKTORY	
• PRÍVODNÁ ŠNÚRA	Pevná
TUNER	Anténny vstup 1x, RF VÝSTUPNÝ SLUČKA 1x
• SCART	TV VÝSTUP 1x
• SPDIE	KOAXIÁLNY 1x
• DATA PORT	USB PORT 2.0
NAPÁJACÍ ZDROJ • VSTUPNÉ NAPÄTIE • SPOTREBA EL. ENERGIE	220 - 240V~, 50/60 Hz max. 12 W

DOLBY AUDIO

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požladavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.

Tento produkt spĺňa požiadavky Európskeho Únie.

Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom système separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobký nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predisť potenciálnym negativnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.

www.tesla-electronics.eu



