

Vážený zákazníku,  
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar W20.



- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Přepínač Zapnutí/Vypnutí |
| 2 | Vysílač signálu          |
| 3 | Kryt baterií             |
| 4 | Indikátor                |

Otevřete na spodní straně přístroje kryt baterií a vložte dovnitř 2 ks AA baterií (nejsou součástí dodávky) - dbejte na správnou polaritu baterií. Umístěte virtuální zeď dle obrázku, oblast **A** je Oblast úklidu, oblast **B** je Zakázaná oblast, kde nechcete, aby robotický vysavač uklízel.



- Umístěte přístroj na požadované místo a přesuňte přepínač „1“ do polohy „Zapnuto/On“.
- Zelená dioda indikátoru bude blikat a přístroj začne vysílat blokovací signál.
- Dosah vysílače signálu je cca 3 metry.

## TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar W20?  
Kontaktujte nás [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

**Záruka se NEVZTAHUJE na:** použití přístroje k jiným účelům, běžné opotřebení, elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím, škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd., škodu způsobenou neoprávněnou opravou, nečitelné sériové číslo přístroje.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.




Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu.

Vážený zákazník,  
ďakujeme, že ste si vybral TESLA RoboStar W20.



- 1 Prepínač Zapnutie/Vypnutie
- 2 Vysielač signálu
- 3 Kryt batérií
- 4 Indikátor

Otvorte na spodnej strane prístroja kryt batérií a vložte dovnútra 2 ks AA batérií (nie sú súčasťou dodávky) - dbajte na správnu polaritu batérií. Umiestnite virtuálnu stenu podľa obrázku, oblasť **A** je Oblasť úklidu, oblasť **B** je Zakázaná oblasť, kde nechcete, aby robotický vysávač upratoval.



**A: Zakázaná oblasť**



**B: Oblasť úklidu**

1. Umiestnite prístroj na požadované miesta a presuňte prepínač „1“ do polohy "Zapnuto/On".
2. Zelená dióda indikátora bude blikať a prístroj začne vysielať blokovací signál.
3. Dosah vysielača signálu je cca 3 metre.

## TECHNICKÁ PODPORA

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA RoboStar W20?  
Kontaktujte nás [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

**Záruka sa NEVŽŤAHUJE** na použitie prístroja na iné účely, bežné opotrebovanie, elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobenom nevhodným použitím, škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie, atď., škodu spôsobenú neoprávnenou opravou, nečitateľné sériové číslo prístroje

## VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

ENG

Dear customer,  
thank you for choosing TESLA RoboStar W20.



- 1 On/Off switch
- 2 Signal transmitter
- 3 Battery cover
- 4 Indicator

Open the battery cover on the bottom of the device and insert 2 AA batteries inside (not supplied) - make sure that the batteries are correctly polarized. Place a virtual wall as shown, area **A** is a Cleaning area, area **B** is a Restricted area where you do not want the robot. vacuum cleaner was cleaning.



1. Place the machine in the desired locations and move switch „1“ to "Zapnuto/On"
2. The green LED indicator light will flash and the device will start sending a lockout signal
3. the range of the transmitter is about 3 meters

**The warranty DOES NOT APPLY to** using the device for other purposes than it was designed to, normal wear and tear, electrical or mechanical damage caused by improper use, damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, power surges etc., damage caused by an unauthorized repair, unreadable serial number

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

We, INTER-SAT LTD, org. složka, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of equipment.



This product meets the European Union requirements.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

**Szanowny kliencie,  
dziękujemy za wybór TESLA RoboStar W20.**



- |          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>1</b> | Włącznik/wyłącznik |
| <b>2</b> | Nadajnik sygnału   |
| <b>3</b> | Pokrywa baterii    |
| <b>4</b> | Wskaźnik           |

Otwórz pokrywę baterii na spodzie urządzenia i włóż 2 baterie AA do środka (nie ma w zestawie) - upewnij się, że baterie są prawidłowo spolaryzowane. Umieść wirtualną ścianę, jak pokazano, obszar **A** to Obszar do czyszczenia, obszar **B** to Strefa ograniczona, w którym nie chcesz, aby odkurzacz automatyczny wyczyścił podłogę.



**A: Strefa ograniczona**



**B: Obszar czyszczenia**

- Umieść maszynę w żądanym miejscu i przestaw przełącznik „1” na „Zapnuto/ON”.
- Zielona LED lampka sygnalizacyjna zacznie migać, a urządzenie zacznie wysyłać sygnał blokady.
- Zasięg nadajnika wynosi około 3 metrów.

**Gwarancja NIE POKRYWA** wykorzystania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, elektrycznych lub mechanicznych uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego wykorzystania, uszkodzeń spowodowanych elementami naturalnymi, jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcia itp., uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowaną naprawą, nieczytelnego numeru seryjnego

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Firma INTER-SAT LTD, org. słożka, oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami norm i przepisów odnoszących się do tego rodzaju sprzętu.




Ten produkt jest zgodny z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE. Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nie wyrzucaj starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi.



**Cenjena stranka,**  
**čestitamo Vam, ker ste izbrali izdelek TESLA RoboStar W20.**



- 1** Stikalo za Vklop/izklop
- 2** Oddajnik signala
- 3** Pokrov prostora za baterije
- 4** Indikator

Odprite pokrov baterije na spodnji strani naprave. Vstavite 2 AA bateriji (nista priloženi izdelku) in upoštevajte polarnost baterij. Postavite virtualno steno, kot je prikazano na sliki. Območje **A** je Področje čiščenja, območje **B** je Prepovedano področje, kjer ne želite da bi robotski sesalnik čistil.



**A: Prepovedano področje**



**B: Področje čiščenja**

1. Napravo namestite na zeleno mesto in premaknite stikalo „1“ v položaj za "Zapnuto/ON".
2. Zelena indikatorska lučka bo utripala in naprava bo začela pošiljati signal za izklop.
3. Doseg oddajnika signala je približno 3 metre.

## TEHNIČNA PODPORA

Potrebujete nasvet glede nastavitve in upravljanja naprave TESLA RoboStar W20? Kontaktirajte nas na [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)

**Garancija NE VELJA za:** za uporaba naprave v namen, kateremu ne služi, običajna obraba, elektromehanske ali mehanske poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe, škoda zaradi naravnih katastrof, kot so voda, požar, statična elektrika, prenapetost itd., škoda, ki nastane zaradi nepooblaščenega popravila, serijska številka naprave ni čitljiva.

## IZJAVA O ISTOVETNOSTI

Mi, INTER-SAT LTD, org. složka, izjavljamo, da je ta oprema v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami standardov in predpisov, ki se nanašajo na tovrstne naprave.




Ta izdelek spolnjuje zahteve Evropske unije.




Če je ta simbol s prečrtanim košem za odpadke na kolesu pritrjen na izdelek pomeni, da je izdelek zajet v Evropsko direktivo 2002/96 / ES. Prosimo, da se pozanimате za lokalni sistem ločenega zbiranja električnih in elektronskih izdelkov. Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte dotrajanih izdelkov med običajne gospodinske odpadke.

**Poštovani kupče,**  
**hvala vam što ste odabrali usisavač TESLA RoboStar W20.**



- 1** Prekidač uključivanje/isključivanje
- 2** Prijenosnik signala
- 3** Poklopac baterija
- 4** Pokazatelj

Otvorite poklopac baterije na donjoj strani aparata i umetnite 2 baterije AA (ne isporučuju se u pakiranju) - pazite na ispravan polaritet baterija. Namjestite virtualni zid kako je prikazano na slici - područje **A** je Područje čišćenja, a područje **B** Zabranjeno područje koje ne želite da robotski usisavač čisti.



**A: Zabranjeno područje**



**B: Područje čišćenja**

1. Postavite aparat na željeno mjesto i pogurnite prekidač „1“ u položaj „Zapnuto/ON“.
2. Zeleno indikatorsko svjetlo će treptati i uređaj će početi slati signal za zaključavanje.
3. Odašiljač signala ima doseg od približno 3 metra.

## TEHNIČKA PODRŠKA

Trebate savjet u svezi s podešavanjem ili radom usisavača TESLA Robostar W20? Kontaktirajte nas na [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

**Jamstvo se NE ODNOSI** na uporabu aparata u druge svrhe, habanje uslijed redovne uporabe, elektromehaničko ili mehaničko oštećenje zbog nepravilne uporabe, štetu koju nanese prirodne sile kao što su voda, požar, statički elektricitet, prenapon itd., štetu nastalu zbog neovlaštenog popravka, nečitljiv serijski broj aparata.

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, INTER-SAT LTD, org. složka, izjavljujemo da je ovaj uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim primjerenim odredbama normi i propisa relevantnih za ovaj tip uređaja.



Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Europske unije.




Ako je proizvodu pridružen simbol prekrížene kante za smeće, to znači da se na proizvod odnosi europska direktiva 2002/96/EZ. Molimo vas da se informirate o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Pridržavajte se lokalnih propisa i ne odlažite stare proizvode u komunalni otpad.

**Stimate client,**  
**vă mulțumim că ați ales TESLA RoboStar W20.**



- |          |                          |
|----------|--------------------------|
| <b>1</b> | Comutator Pornire/Oprire |
| <b>2</b> | Emițător de semnal       |
| <b>3</b> | Capac baterie            |
| <b>4</b> | Indicator                |

Deschideți capacul bateriei de pe partea inferioară a aparatului și introduceți 2 baterii AA (nu sunt incluse) - țineți cont de polaritatea corectă a bateriilor. Plasați peretele virtual conform imaginii, zona **A** este Zona de curățat, zona **B** este Zona interzisă, unde nu doriți ca aspiratorul robot să curețe.



1. Plasați aparatul în locul dorit și mutați comutatorul „1” în poziția „Zapnuto/On”.
2. Indicatorul luminos verde va clipi și dispozitivul va începe să trimită un semnal de blocare.
3. Raza de acțiune a emițătorului de semnal este de cca 3 metri.

## SUPORT TEHNIC

Aveți nevoie de sfaturi privind setarea și funcționarea aspiratorului TESLA Robostar W20? Contactați-ne pe [www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu).

**Garanția NU ACOPERĂ** utilizarea aparatului în alte scopuri, uzura obișnuită, defectele electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare, pagube cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile etc., pagube cauzate de reparații neautorizate, număr de serie ilizibil al aparatului.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, INTER-SAT LTD, org. složka, declarăm că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din normele și reglementările relevante pentru tipul dispozitivului în cauză.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Dacă simbolul coșului cu roată tăiat este atașat la produs, acest lucru înseamnă că produsului este aplicabilă Directiva Europeană 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați în privința sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să urmați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la deșeurile menajere obișnuite.