

TESLA

SecureQ SC10 *smart kamera vnitřní*

Uživatelský manuál



v1.0

CZ

EN

PL

SK



**Vážený zákazníku, děkujeme Vám
za zakoupení výrobku osvědčené značky TESLA.**

*Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Bude Vám dobrým
průvodcem při seznámení s Vaším novým přístrojem.*

*Data a rady použité v tomto návodu mohou podlehnout budoucím změnám a
vylepšením a jsou platná k vydání jeho první verze, červenec 2025.*

Děkujeme za pochopení.



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Technické specifikace a provozní postupy
uvedené v této příručce podléhají
změnám bez předchozího upozornění.

V případě jakýchkoliv dotazů po dobu
užívání se obraťte na výrobce.


BALENÍ

Smart kamera vnitřní	1x
USB-C kabel	1x
Upevňovací držák	1x
Napájecí zdroj	1x
Sada šroubů	1x
Uživatelský manuál	1x

INSTALACE

Zapněte zařízení a použijte dodaný napájecí kabel k úplnému nabití. Zároveň se ujistěte, že je telefon připojen k Wi-Fi síti v pásmu 2,4 GHz. (nelze se připojit k 5 GHz sítím)

- 1 Stáhněte si aplikaci TESLA Smart z App Store nebo Google Play. Při prvním stažení a použití klikněte na tlačítko „Registrovat“ a vytvořte si účet; pokud již účet máte, klikněte na tlačítko „Přihlásit se“.



2 Zaregistrujte si účet ve své aplikaci TESLA Smart.


KROK 1: Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

KROK 2: Zadejte ověřovací kód a vytvořte heslo.

3 Zapojte zařízení

Jak resetuji své zařízení?


- Podržte tlačítko Reset (viz obr.) několik sekund, dokud kamera nezačne pípat.
- Volitelné: Vložte Micro SD kartu, jak je ukázáno na obr.



4 Přidat zařízení

A. Rychlý způsob

Otevřete aplikaci „TESLA Smart“, zapněte na svém mobilním telefonu Bluetooth a udělte aplikaci „TESLA Smart“ příslušná oprávnění. Klikněte na tlačítko „Přidat“.



Pokud se dialogové okno neobjeví, můžete kliknout na ikonu „+“ nebo tlačítko „Přidat zařízení“ na úvodní stránce a kamera bude vyhledána, poté klikněte na „Přidat“.

Zadejte název Wi-Fi a heslo, poté klikněte na „Další“ (kamera podporuje pouze 2,4 GHz).

Enter Wi-Fi Information

Wi-Fi Name Go

Password

Next

Add Device

1 device(s) being added


Security Camera
Being added

Done

Počkejte, až kamera automaticky dokončí konfiguraci sítě.


B. Metoda pomocí QR kódu

Otevřete aplikaci „TESLA Smart“, klikněte na „+“ v pravém horním rohu stránky „DOMŮ“ a poté vyberte „Chytrá kamera (Wi-Fi)“.




Ujistěte se, že indikátor bliká nebo je slyšet zvuková výzva, poté stiskněte „Další“.

Zadejte název Wi-Fi a heslo, poté stiskněte „Další“.



Namiřte kameru na QR kód zobrazený na telefonu. Jakmile uslyšíte zvukovou výzvu, stiskněte „Slyšel(a) jsem výzvu“.



Počkejte na dokončení konfigurace sítě.

* Podívejte se prosím na konkrétní rozhraní aplikace, pokud se něco liší.

* V Centru nápovědy v aplikaci najdete mnoho dalších užitečných informací.

FAQ

1. Můžu sdílet s rodinou a přáteli?

Ano, můžete sdílet své kamery s rodinou a přáteli, kteří pak budou mít přístup k zobrazení kamery a ovládání vašich žárovek, zásuvek a dalších zařízení. V aplikaci stisknete tlačítko Profil a kliknete na tlačítko „Správa domácnosti“, kde budete moci udělovat nebo odebrat oprávnění. Aby bylo možné sdílet, druhý uživatel si musí nejprve stáhnout aplikaci a zaregistrovat nový účet.

2. Jaký je dosah Wi-Fi?

Dosah vaší domácí Wi-Fi silně závisí na vašem routeru a podmínkách v místnosti. Pro přesné údaje o dosahu se podívejte do specifikace vašeho routeru.

3. Kolik kamer mohu ovládat?

Aplikace TESLA Smart může ovládat neomezený počet zařízení na neomezeném počtu míst. Váš router ale může mít omezený počet zařízení, která k němu lze připojit.

4. Moje zařízení nelze připojit k síti pomocí aplikace


- Ujistěte se, že je zařízení v režimu konfigurace (kontrolka rychle bliká)
- Ujistěte se, že Wi-Fi je dostupná a není příliš daleko od routeru
- Ujistěte se, že zadané heslo k Wi-Fi je správné

5. Moje zařízení se v aplikaci zobrazuje jako offline

- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté
- Ujistěte se, že síť je stabilní a že název Wi-Fi a heslo nebyly změněny. Pokud ano, zařízení znovu přidejte.
- Pokud je síť v pořádku, ale zařízení je stále offline, zkontrolujte, zda není příliš mnoho připojení k Wi-Fi. Můžete restartovat router a zkontrolovat stav zařízení.

6. Návod k instalaci

- Vyměňte všechny příslušenství a seřadte je podle pořadí
- Podle velikosti držáku vyvrtejte dvě díry v místě instalace, například do stěny, stropu apod. Připevněte montážní držák na místo instalace a postupně zašroubujte dvě rozpěrné šrouby, aby byla základna pevně upevněna.
- Zarovnejte spodní část hlavního těla kamery a namířte ji do správného úhlu. Poté otočte a zacvakněte do základny, dokud nebude pevně uchycena.
- Použijte USB kabel k připojení kamery a adaptéru, poté zapojte do zásuvky, abyste kameru napájeli, a zkontrolujte, zda se rozsvítila kontrolka na kameře.



Technické specifikace

- Audio: Vnitřní reproduktor a mikrofon
- Úložiště: Podporuje až 128GB Micro SD kartu (není součástí balení)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2,4 GHz (nekompatibilní s 5 GHz Wi-Fi sítěmi)
- Napájení: Obecné 5V stejnosměrné napětí 1A, symbol „“ znamená stejnosměrné napětí
- Doporučuje se používat kameru pouze v interiéru
- Provozní teplota: -20 až 50 °C, provozní vlhkost ≤95 %
- Frekvenční rozsah: 2.412–2.462 GHz (USA), 2.412–2.472 GHz (EU)
- Výstupní výkon RF: 17,5 dBm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Toto zařízení a veškerá jeho příslušenství spadají do kategorie elektroodpadu. Musí být řádně odevzdáno do sběrných dvorů pro příjem elektroodpadu. Zařízení nemůže být likvidováno společně s komunálním odpadem. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení, v případě zásahu do zařízení není možné uplatnit zákonnou záruční lhůtu. V případě jakýchkoli problémů či dotazů kontaktujte naše servisní oddělení nebo technickou podporu. Pro reklamaci, kontaktujte svého prodejce.

TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že Secu-req SC10 smart kamera vnitřní je v souladu se směrnicí 014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách: eshop.tesla-electronics.eu



RoHS: toto zařízení splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (NV č. 481/2012 Sb., NV č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky směrnice evropského parlamentu a Rady ES 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Prohlášení RoHS je součástí prohlášení o shodě uveřejněné na eshop.tesla-electronics.eu



Výrobce:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

TESLA

SecureQ SC10

smart indoor camera

User manual



v1.0

CZ

EN

PL

SK



***Dear customer, thank you for your purchase
product of the proven TESLA brand.***

*Please read this manual carefully before first use.
It will be a good guide when getting to know your new device.*

*The data and advice used in this manual may
be subject to future changes and improvements
and are valid until the release of its first version, July 2025.*

Thank you for your understanding.



Please read this manual carefully before use.
Technical specifications and operating procedures
in this manual are subject to change without notice.
Please contact the manufacturer for any questions
regarding shelf life.


IN THE BOX

Smart indoor camera	1x
USB-C cable	1x
Mounting bracket	1x
Adapter	1x
Screw bag	1x
User manual	1x

INSTALLATION

Turn on the device and use the supplied power cable to fully charge it. At the same time, make sure your phone is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network. (It can't connect to 5 GHz networks)

- 1 Download the TESLA Smart app from the App Store or Google Play. When using it for the first time, click the "Register" button to create an account; if you already have an account, click the "Login" button.



2 Register an account on your TESLA Smart app


STEP 1: Enter your mobile phone number or email address.

STEP 2: Enter the verification code and create a password.

3 Plug in

How do I reset my device?


- Press the Reset Button (as Pic) for several seconds until camera starts to beep.
- Optional: Insert Micro SD card as shown in Pic.



4 Add device



A. Quickly way

Open "TESLA Smart" APP, Turn on the Bluetooth on your mobile phone, and grant the corresponding permission to the "TESLA Smart" APP. Click the "Add" button.



If the dialog box does not pop up, you can click the "+" icon or "Add Device" button on the home page, and the camera will be searched, then click the "Add".


Enter Wi-Fi name and password, then click the "Next" (Camera only support 2.4 GHz).



Wait for the camera to automatically complete network configuration.

B. QR code way

Open "TESLA Smart" APP, click "+" on the top right corner of the page "HOME" then select "Smart Camera (Wi-Fi)".





Make sure the indicator is flashing or a prompt tone is heard, then press "Next".

Enter wifi name and password, then press "Next".



Scan the QR Code on your phone with camera. Heard a prompt tone, then press "I Heard a Prompt".





Wait for the network configuration completing

*Please refer to the specific APP interface if there are any difference.
*You can find much more useful information in the Help Center on App.

FAQ

1. Can I share with family and friends?

Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs, and other devices. In the app, press the Profile button and click on the "Home Management" button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the app and registered a new account.

2. What's the Wi-Fi Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

3. How many cameras can I control?

TESLA Smart app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

4. My device can't be connected to network with App


- Make sure the device is under the config status (indicator light is flashing quickly)
- Make sure the Wi-Fi is available and not too far away from router
- Make sure the Wi-Fi password you input is correct

5. My device shows offline in my App

- Make sure the device is powered on
- Make sure the network is stable and the Wi-Fi name and password not modified. If not, add device again.
- If the network is normal, but it's still offline. Check if there are too many Wi-Fi connections. You can restart your router to check the status of the device.

6. Installation instructions

- Take out all accessories and arrange them in order
- Refer to the bracket size, drill two holes on the installation area, such as the wall, ceiling etc., Fix the mounting bracket on the installation area, Drive in two expansion screws in sequence to fully secure the base.
- Align the bottom of the camera's main body, and aim to the right angle. Then rotate and snap it into the base until it is completely fixed.
- Use the USB cable to connect the camera and the adapter, then connect the socket to power the camera, and see the camera indicator light on.



Technical Specifications

- Audio: Internal Speaker and Microphone
- Storage: supports up to 128G Micro SD card (not included)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 GHz (not compatible with 5 GHz Wi-Fi networks)
- Power: General 5V Direct Current 1A, symbol “” means direct current
- It is recommended that the camera only be used indoor.
- Operating temperature -20~50 °C, Operating humidity ≤95%
- Frequency Range: 2.412–2.462 GHz (US), 2.412–2.472 GHz (EU)
- RF Output Power: 17.5 dBm

DECLARATION OF CONFORMITY AND OTHER IMPORTANT INFORMATION

This equipment and all its accessories fall under the category of electrical waste. This equipment must be properly handed over to the collection yards for the collection of electrical waste. The equipment cannot be disposed of with municipal waste. Proper disposal of the old product helps to avoid potential negative consequences for the environment and human health.

The user is not entitled to disassemble the equipment, in the event of tampering with the equipment, the statutory warranty period cannot be invoked. In case of any problems or questions, please contact our service department or technical support. For complaints, please contact your dealer.

TESLA Electronics LTD, as the manufacturer of this device, declares that the SecureQ SC10 smart indoor camera complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the website: eshop.tesla-electronics.eu



RoHS: This equipment complies with the requirements of the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (NV No. 481/2012 Coll., NV No. 391/2016 Coll.) and thus with the requirements of Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The RoHS declaration is part of the declaration of conformity published on eshop.tesla-electronics.eu



Manufacturer:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

TESLA

SecureQ SC10

smart kamera wewnętrzna

Podręcznik użytkownika



v1.0

CZ

EN

PL

SK



***Drogi kliencie,
dziękujemy za zakup produkt sprawdzonej marki TESLA.***

*Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
Będzie dobrym przewodnikiem podczas poznawania nowego urządzenia.
Dane i porady użyte w tym podręczniku podlegają przyszłym zmianom i ulepszeniom i
obowiązują od wydania pierwszej wersji, w lipcu 2025 r.*

Dziękuję za zrozumienie.



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Specyfikacje techniczne i procedury operacyjne zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W razie pytań dotyczących okresu przydatności do spożycia należy skontaktować się z producentem.

W PUDEŁKU

Smart kamera wewnętrzna	1x
USB-C kabel	1x
Uchwyt montażowy	1x
Zasilacz	1x
Zestaw śrub	1x
Podręcznik użytkownika	1x

INSTALACJA

Włącz urządzenie i użyj dostarczonego kabla zasilającego, aby w pełni je naładować. Jednocześnie upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. (nie można połączyć się z sieciami 5 GHz)

- 1 Pobierz aplikację TESLA Smart ze sklepu App Store lub Google Play. Przy pierwszym pobraniu i użyciu kliknij przycisk „Zarejestruj się”, aby utworzyć konto; jeśli masz już konto, kliknij przycisk „Zaloguj się”.



2 Zarejestruj konto w aplikacji TESLA Smart


KROK 1: Wprowadź swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.

KROK 2: Wprowadź kod weryfikacyjny i utwórz hasło.

3 Włączać do kontaktu

Jak zresetować urządzenie?


- Naciśnij przycisk resetowania (jak na zdjęciu) na kilka sekund, aż kamera zacznie wydawać sygnał dźwiękowy.
- Opcjonalnie: Włóż kartę Micro SD, jak pokazano na rys.



4 Dodaj urządzenie



A. Szybki sposób

Otwórz aplikację „TESLA Smart”, włącz Bluetooth w telefonie komórkowym i udziel odpowiednich uprawnień aplikacji „TESLA Smart”. Kliknij przycisk „Dodaj”.



Jeśli okno dialogowe się nie pojawi, możesz kliknąć ikonę „+” lub przycisk „Dodaj urządzenie” na stronie głównej, a kamera zostanie wyszukana. Następnie kliknij „Dodaj”.


Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło, a następnie kliknij „Dalej” (kamera obsługuje tylko częstotliwość 2,4 GHz).



Poczekaj, aż kamera automatycznie zakończy konfigurację sieci.


B. Sposób na kod QR

Otwórz aplikację „TESLA Smart”,
kliknij „+” w prawym górnym rogu strony
„HOME”, a następnie wybierz „Smart
Camera (Wi-Fi)”.




Upewnij się, że wskaźnik miga lub słyszeć sygnał dźwiękowy, a następnie naciśnij „Dalej”.

Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło,
a następnie naciśnij „Dalej”.



Zeskanuj kod QR w telefonie za
pomocą aparatu. Usłyszałeś sygnał
dźwiękowy, a następnie naciśnij
„Usłyszałem komunikat”.



Poczekaj na zakończenie konfiguracji sieci

*W przypadku jakichkolwiek różnic prosimy o zapoznanie się z interfejsem konkretnej aplikacji.

*Więcej przydatnych informacji można znaleźć w Centrum pomocy w aplikacji.

FAQ

1. Czy mogę udostępnić zdjęcia rodzinie i znajomym?

Tak, możesz udostępnić swoje kamery rodzinie i znajomym, którzy będą mieli dostęp do podglądu kamery i sterowania żarówkami, wtyczkami i innymi urządzeniami. W aplikacji naciśnij przycisk „Profil”, a następnie kliknij przycisk „Zarządzanie domem”, aby nadać lub cofnąć uprawnienia do udostępniania. Aby udostępnić, drugi użytkownik musi już pobrać aplikację i zarejestrować nowe konto.

2. Jaki jest zasięg Wi-Fi?

Zasięg domowej sieci Wi-Fi w dużym stopniu zależy od routera i warunków panujących w pomieszczeniu. Sprawdź specyfikację routera, aby uzyskać dokładne dane dotyczące zasięgu.

3. Iloma kamerami mogę sterować?

Aplikacja TESLA Smart może sterować nieograniczoną liczbą urządzeń w nieograniczonej liczbie lokalizacji. Twój router może mieć limit na liczbę urządzeń podłączonych do jednego routera.

4. Moje urządzenie nie może połączyć się z siecią za pomocą aplikacji


- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji (kontrolka miga szybko).
- Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest dostępna i nie jest zbyt daleko od routera
- Upewnij się, że podane hasło Wi-Fi jest prawidłowe

5. Moje urządzenie jest wyświetlane w aplikacji jako offline

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone
- Upewnij się, że sieć jest stabilna, a nazwa i hasło Wi-Fi nie zostały zmienione. Jeśli nie, dodaj urządzenie ponownie.
- Jeśli sieć działa prawidłowo, ale urządzenie nadal jest offline, sprawdź, czy nie ma zbyt wielu połączeń Wi-Fi. Możesz zrestartować router, aby sprawdzić stan urządzenia.

6. Instrukcja instalacji

- Wyjmij wszystkie akcesoria i ułóż je w odpowiedniej kolejności
- Sprawdź rozmiar wspornika, wywierć dwa otwory w miejscu instalacji, takim jak ściana, sufit itp., Zamocuj wspornik montażowy w miejscu instalacji, Wkręć dwa wkręty rozporowe kolejno, aby całkowicie zabezpieczyć podstawę.
- Wyrównaj dolną część korpusu kamery i skieruj ją pod odpowiednim kątem. Następnie obróć ją i zatrzaśnij w podstawie, aż będzie całkowicie zamocowana.
- Podłącz kamerę do adaptera za pomocą kabla USB, następnie podłącz kamerę do gniazda i sprawdź, czy zaświeci się kontrolka kamery.



Dane techniczne

- Dźwięk: Wbudowany głośnik i mikrofon
- Pamięć: obsługuje karty Micro SD do 128 GB (brak w zestawie)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2,4 GHz (niezgodne z sieciami Wi-Fi 5 GHz)
- Zasilanie: Standardowe napięcie stałe 5 V, prąd stały 1 A, symbol "—" oznacza prąd stały
- Zaleca się używanie kamery wyłącznie w pomieszczeniach.
- Temperatura pracy -20~50°C, wilgotność ≤95%
- Zakres częstotliwości: 2.412–2.462 GHz (USA), 2.412–2.472 GHz (EU)
- Moc wyjściowa RF: 17,5 dBm

DEKLARACJA ZGODNOŚCI I INNE WAŻNE INFORMACJE

To urządzenie i wszystkie jego akcesoria upadają do kategorii elektrośmieci. Urządzenie to należy w odpowiedni sposób przekazać do punktów zbiórki odpadów elektrycznych. Urządzenia nie można wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Właściwa utylizacja starego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Użytkownik nie jest uprawniony do demontażu urządzenia, w przypadku ingerencji w urządzenie nie ma możliwości skorzystania z ustawowego okresu rękojmi. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem lub wsparciem technicznym. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.

TESLA Electronics LTD jako producent tego urządzenia oświadcza, że I SecureQ SC10 smart kamera wewnętrzna jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie internetowej: eshop.tesla-electronics.eu



RoHS: to urządzenie spełnia wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (NV nr 481/2012 Coll., NV nr 391/2016 Coll.), a tym samym również wymagania dyrektywy Parlament Europejski i Rada KE 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Deklaracja RoHS stanowi część deklaracji zgodności opublikowanej na stronie eshop.tesla-electronics.eu



Producent:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic

TESLA

SecureQ SC10 *smart kamera vnútorná*

Užívateľský manuál



v1.0

CZ

EN

PL

SK



**Vážený zákazník, ďakujeme Vám
za zakúpenie výrobku osvedčené značky TESLA.**

*Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod. Bude Vám dobrým
sprievodcom pri zoznámení sa s Vaším novým prístrojom.
Dáta a rady použité v tomto návode môžu podľahnúť budúcim zmenám a vylepšeniam
a sú platné na vydanie jeho prvej verzie, júl 2025.*

DĎakujeme za pochopenie.



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku.

Technické špecifikácie a prevádzkové postupy
uvedené v tejto príručke podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkoľvek otázok po dobu
užívania sa obráťte na výrobcu.


BALENIE

Smart kamera vnútorná	1x
USB-C kábel	1x
Upevňovací držiak	1x
Napájací zdroj	1x
Súprava skrutiek	1x
Užívateľský manuál	1x

INŠTALÁCIA

Zapnite zariadenie a použite dodaný napájací kábel na úplné nabitie. Zároveň sa uistite, že je telefón pripojený k Wi-Fi sieti v pásme 2,4 GHz. (nedá sa pripojiť k 5 GHz sieťam)

- 1 Stiahnite si aplikáciu TESLA Smart z App Store alebo Google Play. Pri prvom stiahnutí a použití kliknite na tlačidlo „Registrovať“ a vytvorte si účet; ak už účet máte, kliknite na tlačidlo „Prihlásiť sa“.



2 Zaregistrujte si účet vo svojej aplikácii TESLA Smart.


KROK 1: Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

KROK 2: Zadajte overovací kód a vytvorte heslo.

3 Zapojte zariadenie

Ako resetujem svoje zariadenie?


- Podržte tlačidlo Reset (viď obr.) niekoľko sekúnd, kým kamera nezačne pípať.
- Voliteľné: Vložte Micro SD kartu, ako je ukázané na obr.



4 Pridať zariadenie



A. Rýchly spôsob

Otvorte aplikáciu „TESLA Smart“, zapnite na svojom mobilnom telefóne Bluetooth a dajte aplikácii „TESLA Smart“ príslušné oprávnenia. Kliknite na tlačidlo „Pridať“.



Ak sa dialógové okno neobjaví, môžete kliknúť na ikonu „+“ alebo tlačidlo „Pridať zariadenie“ na úvodnej stránke a kamera bude vyhľadaná, potom kliknite na „Pridať“.


Zadajte názov Wi-Fi a heslo, potom kliknite na „Ďalej“ (kamera podporuje iba 2,4 GHz).



Počkajte, kým kamera automaticky dokončí konfiguráciu siete.



B. Metóda pomocou QR kódu

Otvorte aplikáciu „TESLA Smart“, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky „DOMOV“ a potom vyberte „Chytrá kamera (Wi-Fi)“.




Uistite sa, že indikátor blinká alebo je počuť zvuková výzva, potom stlačte „Ďalej“.

Zadajte názov Wi-Fi a heslo, potom stlačte „Ďalej“.



Namierte kameru na QR kód zobrazený na telefóne. Akonáhle budete počuť zvukovú výzvu, stlačte „Počul(a) som výzvu“.



Počkajte na dokončenie konfigurácie siete.

* Pozrite sa prosím na konkrétne rozhranie aplikácie, ak sa niečo líši.

* V Centre pomoci v aplikácii nájdete mnoho ďalších užitočných informácií.

FAQ

1. Môžem zdieľať s rodinou a priateľmi?

Áno, môžete zdieľať svoje kamery s rodinou a priateľmi, ktorí potom budú mať prístup k zobrazeniu kamery a ovládanie vašich žiaroviek, zásuviek a ďalších zariadení. V aplikácii stlačte tlačidlo Profil a kliknite na tlačidlo „Správa domácnosti“, kde budete môcť udeľovať alebo odoberať oprávnenia. Aby bolo možné zdieľať, druhý používateľ si musí najprv stiahnuť aplikáciu a zaregistrovať nový účet.

2. Aký je dosah Wi-Fi?

Dosah vašej domácej Wi-Fi silne závisí na vašom routeri a podmienkach v miestnosti. Pre presné údaje o dosahu sa pozrite do špecifikácie vášho routera.

3. Koľko kamier môžem ovládať?

Aplikácia TESLA Smart môže ovládať neobmedzený počet zariadení na neobmedzenom počte miest. Váš router ale môže mať obmedzený počet zariadení, ktoré k nemu je možné pripojiť.

4. Moje zariadenie nemožno pripojiť k sieti pomocou aplikácie


- Uistite sa, že je zariadenie v režime konfigurácie (kontrolka rýchlo bliká)
- Uistite sa, že Wi-Fi je dostupná a nie je príliš ďaleko od routera
- Uistite sa, že zadané heslo k Wi-Fi je správne

5. Moje zariadenie sa v aplikácii zobrazuje ako offline

- Uistite sa, že je zariadenie zapnuté
- Uistite sa, že sieť je stabilná a že názov Wi-Fi a heslo neboli zmenené. Ak áno, zariadenie znova pridajte.
- Ak je sieť v poriadku, ale zariadenie je stále offline, skontrolujte, či nie je príliš veľa pripojenia k Wi-Fi. Môžete reštartovať router a skontrolovať stav zariadenia.

6. Návod na inštaláciu

- Vyberte všetky príslušenstvo a zoradte ich podľa poradia
- Podľa veľkosti držiaka vyvrtajte dve diery v mieste inštalácie, napríklad do steny, stropu a pod. Pripevnite montážny držiak na miesto inštalácie a postupne zaskrutkujte dve rozperné skrutky, aby bola základňa pevne upevnená.
- Zarovnajte spodnú časť hlavného tela kamery a namierte ju do správneho uhla. Potom otočte a zacvaknite do základne, kým nebude pevne uchytená.
- Použite USB kábel na pripojenie kamery a adaptéra, potom zapojte do zásuvky, aby ste kameru napájali, a skontrolujte, či sa rozsvietila kontrolka na kamere.



Technické špecifikácie

- Audio: Vnútorný reproduktor a mikrofón
- Úložisko: Podporuje až 128GB Micro SD kartu (nie je súčasťou balenia)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2,4 GHz (nekompatibilný s 5 GHz Wi-Fi sieťami)
- Napájanie: Všeobecné 5V jednosmerné napätie 1A, symbol „“ znamená jednosmerné napätie
- Odporúča sa používať kameru iba v interiéri
- Prevádzková teplota: -20 až 50 °C, prevádzková vlhkosť ≤95 %
- Frekvenčný rozsah: 2.412–2.462 GHz (USA), 2.412–2.472 GHz (EU)
- Výstupný výkon RF: 17,5 dBm

UYHLÁSEIE O ZHODE A ĎALŠIE DÔLEŽITÉ IEFORMÁCIE

Toto zariadenie a všetko jeho príslušenstvo spadajú do kategórie elektroodpadu. Toto zariadenie musí byť riadne odovzdané do zberných dvorov pre príjem elektroodpadu. Zariadenie nemôže byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie, v prípade zásahu do zariadenia nie je možné uplatniť zákonnú záručnú lehotu. V prípade akýchkoľvek problémov či otázok kontaktujte naše servisné oddelenie alebo technickú podporu. Pre reklamáciu, kontaktujte svojho predajcu.

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že Secureq SC10 smart kamera vnitřní je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke: eshop.tesla-electronics.eu



RoHS: toto zariadenie spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických ariadeniach (NV č. 481/2012 Zb., NV č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky smernice európskeho parlamentu a Rady ES 2011/65/ EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Vyhlásenie RoHS je súčasťou vyhlásenia o zhode uverejnenej na

eshop.tesla-electronics.eu



Výrobca:
TESLA Electronics LTD
Blucina 704, 664 56
Czech Republic